


Stampante laser Brother



Per gli utenti non vedenti

La presente Guida dell'utente può essere letta mediante il software di sintesi vocale Screen Reader.

Prima di utilizzare la stampante, è necessario configurare l'hardware e installare il driver.

Consultare la Guida di installazione rapida per configurare la stampante. Una copia stampata di tale Guida è inclusa nella confezione.

Leggere attentamente la presente Guida dell'utente prima di utilizzare la stampante. Riporre il CD-ROM in un luogo facilmente accessibile in modo da poterlo consultare rapidamente. La Guida dell'utente è anche accessibile in formato HTML sul sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com o accedendo direttamente dal CD-ROM.

Visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com in cui è possibile ottenere risposte alle domande frequenti e a quelle tecniche, supporto ai prodotti, driver e utilità più aggiornati.



Stampante laser

HL-2000 series

Guida dell'utente

Precauzioni di sicurezza

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzate le seguenti icone:



Le avvertenze indicano cosa fare per evitare infortuni.



Le icone del pericolo di scosse elettriche avvertono del rischio di possibili scosse elettriche.



Le icone delle superfici calde avvertono di non toccare le parti della macchina che si surriscaldano.



I messaggi di attenzione indicano le procedure da seguire o da evitare per prevenire possibili danni alla stampante o ad altri oggetti.




Le icone di installazione errata segnalano la presenza di dispositivi e l'esecuzione di operazioni non compatibili con la stampante.



Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.

Per un utilizzo sicuro della stampante



ATTENZIONE

causare incendi.

Pulizia dell'esterno della stampante:

- Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa di alimentazione c. a.
- Utilizzare detergenti neutri. Liquidi volatili come solventi o benzene danneggiano la superficie esterna della stampante.

Non utilizzare sostanze infiammabili in prossimità della stampante per evitare scosse elettriche o di

Non utilizzare detersivi che contengono ammoniaca.

Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Apple, il logo Apple, Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc negli Stati Uniti e in altri paesi.

Epson è un marchio registrato e FX-80 e FX-850 sono marchi di Seiko Epson Corporation.

Hewlett Packard è un marchio registrato e HP LaserJet 6P, 6L, 5P, 5L, 4, 4L 4P, III, IIIP, II e IIP sono marchi di Hewlett-Packard Company.

IBM, IBM PC e Proprinter sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Citrix e MetaFrame sono marchi registrati di Citrix Systems, Inc. negli Stati Uniti.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi citati in questa Guida dell'utente sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Avviso di redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) provocati dall'affidamento riposto nei materiali descritti, inclusi tra l'altro gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

©2004 Brother Industries. Ltd.

Trasporto della stampante

Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare la stampante, imballarla accuratamente per evitare danni durante il transito. È consigliabile utilizzare il materiale di imballaggio originale. È altresì opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore.

Sommario

1	Informazioni sulla stampante	1-1
	Contenuto della confezione	1-1
	Cavo di interfaccia	1-1
	Vista anteriore	1-2
	Vista posteriore	1-2
	Collocazione della stampante	1-3
	Alimentazione	1-3
	Condizioni ambientali	1-3
	Tipi e formati carta utilizzati	1-4
	Tipo e formato carta	1-4
	Carta consigliata	
	Area stampabile	1-6
	Verticale	
	Orizzontale	
	Metodi di stampa	
	Stampa su carta normale, carta fine e lucidi	
	Stampa su carta normale, carta fine e lucidi dal vassoio carta	
	Stampa su carta normale, carta fine e lucidi dalla fessura di alimentazione manuale	
	Stampa su carta spessa, etichette e buste	
	Stampa su carta spessa, etichette e buste dalla fessura di alimentazione manuale	
	Tipi di buste da evitare	
	Stampa duplex	
	Istruzioni per la stampa sui due lati del foglio	
	Stampa sui due lati di un foglio (stampa duplex manuale)	
	Stampa duplex manuale dal vassoio carta	
	Stampa duplex manuale dalla fessura di alimentazione manuale	
	Orientamento carta per la stampa duplex manuale	
0		
2	Driver e software	2-1
	Driver della stampante	
	Windows [®]	2-3
	Funzionalità del driver della stampante Brother	
	Macintosh®	2-12
	Disinstallazione del driver della stampante	2-14
	Driver della stampante per Windows®	2-14
	Driver laser Brother per Macintosh®	2-15
	Software	2-16
	Software per reti	2-16
	BRAdmin Professional	2-16
	Driver Deployment Wizard	
	Software di stampa di rete	
	Web BRAdmin	
	Selezione automatica dell'emulazione	
	Remote Printer Console	
	Come utilizzare e installare il software Remote Printer Console	

3	Pannello di controllo	3-1
	Richiesta di assistenza	3-5
	Pulsante del pannello di controllo (tasto Go)	3-7
	Stampa della pagina di prova	3-8
	Utilizzo del tasto del pannello di controllo	3-8
	Utilizzo del driver della stampante	3-8
	Stampa della pagina delle impostazioni della stampante	3-9
	Utilizzo del tasto del pannello di controllo	
	Utilizzo del driver della stampante	3-9
	Stampa di font (HL-2070N)	
	Utilizzo del tasto del pannello di controllo	3-10
	Utilizzo del driver della stampante	
	Impostazioni di rete predefinite in fabbrica (HL-2070N)	
	Impostazioni di rete predefinite in fabbrica con protocollo APIPA disabilitato (HL-2070N)	3-11
4	Accessori opzionali	4-1
	Server di stampa Wireless (NC-2200w)	
	Server di stampa (NC-2100p) (HL-2040)	
5	Manutenzione periodica	5-1
	Sostituzione dei materiali di consumo	5-1
	Cartuccia toner	
	Messaggio Toner insufficiente	
	Messaggio Fine toner	
	Sostituzione della cartuccia toner	
	Gruppo tamburo	
	Messaggio Sostituire ora il tamburo	
	Sostituzione del gruppo tamburo	
	Pulizia	
	Pulizia dell'esterno della stampante	
	Pulizia dell'interno della stampante	
	Pulizia del filo corona	
6	Risoluzione dei problemi	6-1
	Come rilevare il problema	
	Messaggi di errore del Controllo dello stato	6-2
	Stampa messaggi di errore	6-3
	Gestione della carta	
	Inceppamenti carta: come risolverli	6-5
	Altri problemi	
	Macintosh [®] con USB	6-10
	Miglioramento della qualità di stampa	6-10
	Risoluzione dei problemi di stampa	


A	Appendice	A-1
	Specifiche della stampante	A-1
	Set di caratteri e simboli (HL-2070N)	
	Come utilizzare il browser Web	
	Come utilizzare Remote Printer Console	A-9
	Windows [®]	
	Macintosh®	
	Elenco dei set di simboli e di caratteri	
	Set di simboli OCR	
	Modalità HP LaserJet	
	Modalità IBM	
	Modalità Epson	
В	Appendice (Europa e altri paesi)	B-1
	Numeri Brother	B-1
	Informazioni importanti: normative	
	Interferenze radio (solo per il modello 220-240 volt)	
	Specifica IEC 60825-1 (solo per il modello 220-240 volt)	
	IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utenti	
1	Indice	I-1

1

Informazioni sulla stampante

Contenuto della confezione

Quando si estrae la stampante dalla confezione, verificare che siano presenti i seguenti componenti.



- 1 Stampante
- 2 Assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner
- 3 Guida di installazione rapida
- 4 CD-ROM
- **5** Cavo di alimentazione c.a.

I componenti possono variare da un paese a un altro.




È possibile che il cavo di alimentazione c.a. sia leggermente diverso da quello illustrato nella figura, a seconda del paese in cui è stata acquistata la stampante.

Cavo di interfaccia

Il cavo di interfaccia non costituisce un elemento standard, è quindi necessario acquistarne uno adatto all'interfaccia che si intende utilizzare (parallela, USB o di rete).


- Cavo USB
 - Non utilizzare un cavo di interfaccia USB di lunghezza superiore a 2 metri.
 - Non collegare il cavo USB a un hub non alimentato o a una tastiera Mac[®].
 - Quando si utilizza un cavo USB, assicurarsi di collegarlo al connettore USB del PC.
 - USB non supportata in Windows® 95 o Windows NT® 4.0.
- Interfaccia parallela (HL-2040 e HL-2070N)
 - Non utilizzare un cavo di interfaccia parallela di lunghezza superiore a 2 metri.
 - Utilizzare un cavo di interfaccia schermato compatibile con lo standard IEEE 1284.
- Cavo di rete (HL-2070N)
 - Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Vista anteriore



- Supporto estensibile del raccoglitore di uscita stampa giù
- 2 Pannello di controllo
- **3** Fessura di alimentazione manuale
- 4 Guide carta dell'alimentazione manuale
- **5** Vassoio carta
- 6 Interruttore di alimentazione
- 7 Coperchio anteriore
- Raccoglitore di uscita stampa giù

Vista posteriore



- 1 Coperchio posteriore
- 2 Connettore di alimentazione c.a.
- 3 Porta 10/100BASE-TX (HL-2070N)
- 4 Connettore di interfaccia parallela (HL-2040 e HL-2070N)
- **5** Coperchio laterale
- 6 LED (Light-emitting Diode) (HL-2070N)
- Connettore di interfaccia USB

La stampante illustrata rappresenta il modello HL-2070N.

Collocazione della stampante

Prima di utilizzare la stampante tenere presenti le seguenti indicazioni.

Alimentazione

Utilizzare la stampante mantenendosi entro i limiti di tensione consigliati.

Alimentazione: Stati Uniti e Canada: CA da 110 a 120 V, 50/60 Hz

Europa e Australia: CA da 220 a 240 V, 50/60 Hz

Il cavo di alimentazione, comprese le eventuali prolunghe, non deve superare i 5 metri.

Non condividere lo stesso circuito elettrico con altri apparecchi ad alta tensione, come condizionatori d'aria, fotocopiatrici o distruggi-documenti. Se si utilizza la stampante con questi apparecchi, è consigliabile utilizzare un trasformatore di tensione o un filtro per disturbi ad alta frequenza.

Se il flusso di alimentazione non è stabile, utilizzare un regolatore di tensione.

Condizioni ambientali

- Posizionare la stampante in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile in modo che possa essere facilmente disinserita in situazioni di emergenza.
- Utilizzare la stampante in conformità ai limiti di temperatura e umidità specificati di seguito.

Temperatura: da 10° C a 32,5° C

Umidità: dal 20% all'80% (senza condensa)

- Utilizzare la stampante in un locale ben ventilato.
- Collocare la stampante su una superficie piana e orizzontale.
- Tenere pulita la stampante. Non installare la stampante in un luogo polveroso.
- Non collocare la stampante in un luogo dove la griglia di ventilazione sia ostruita. Mantenere uno spazio libero di circa 100 mm tra la griglia di ventilazione e il muro.
- Non esporre la stampante alla luce diretta del sole. Se non si può evitare di posizionarla nei pressi di una finestra, proteggerla dai raggi del sole con una veneziana o una tenda spessa.
- Non posizionare la stampante in prossimità di dispositivi magnetici o di altri apparecchi in grado di generare campi magnetici.
- Non sottoporre la stampante a urti violenti o vibrazioni.
- Evitare il contatto con il fuoco o con gas salini o corrosivi.
- Non collocare alcun oggetto sopra la stampante.
- Non collocare la stampante in prossimità di un condizionatore d'aria.
- Mantenere la stampante in posizione orizzontale durante il trasporto.

Tipi e formati carta utilizzati

Tipo e formato carta

La stampante carica la carta dal vassoio carta o dalla fessura di alimentazione manuale.

Di seguito sono indicati i nomi dei vassoi carta utilizzati nel driver della stampante e in questa Guida:

Vassoio carta	Vassoio 1
Fessura di alimentazione manuale	Manuale

Quando questa pagina viene visualizzata dal CD-ROM, è possibile accedere alla pagina relativa a ogni metodo di stampa facendo clic su ① nella tabella.

Tipo di supporto	Vassoio 1	Manuale	Selezionare il tipo di supporto dal driver della stampante
Carta normale da 60 g/m² a 105 g/m²	•	•	Carta normale
Carta riciclata	①	①	Carta riciclata
Carta fine	①	(i)	Carta fine
Carta spessa da 105 g/m² a 161 g/m²		•	Carta spessa o Carta più spessa
Lucidi	(j) Fino a 10 fogli A4 o Letter	(i) A4 o Letter	Lucidi
Etichette		(i) A4 o Letter	Carta più spessa
Buste		①	Buste Buste Sottile Buste Spessa

	Vassoio 1	Manuale	
Formato carta	A4, Letter, Legal*, B5(JIS), B5(ISO), Executive, A5, A6, B6(ISO)	Larghezza: da 69,9 a 215,9 mm Lunghezza: da 116 a 406,4 mm	
Numero di fogli	250 fogli (80 g/m²)	Foglio singolo	

^{*} La carta Legal non è disponibile in alcuni paesi.

Carta consigliata

	Europa	Stati Uniti
Carta normale	Xerox Premier 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ² Modo DATACOPY 80 g/m ² IGEPA X-Press 80 g/m ²	Xerox 4200DP 20 lb Hammermill Laser Paper 24 lb
Carta riciclata	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²	N/A
Lucidi	3M CG3300	3M CG3300
Etichette	Etichette laser Avery L7163	Etichetta laser Avery #5160

- Prima di acquistare grossi quantitativi di carta, provarne una piccola quantità per accertarne la compatibilità.
- Utilizzare solo carta normale per fotocopie.
- Utilizzare carta con grammatura compresa tra 75 e 90 g/m².
- Utilizzare carta neutra. Non utilizzare carta acida o alcalina.
- Utilizzare carta a grana lunga.
- Utilizzare carta con residuo di umidità pari a circa il 5%.
- Con questa stampante è possibile utilizzare carta riciclata conforme alla specifica DIN 19309.

ATTENZIONE

Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro che potrebbe causare inceppamenti o danni alla stampante.




Se si utilizza un tipo di carta non consigliato, è possibile che si verifichino inceppamenti o problemi di alimentazione.

Per la scelta della carta ottimale per la stampante, vedere *Informazioni importanti per la scelta della carta* a pagina A-6

Area stampabile


Di seguito sono illustrati i bordi della carta su cui non è possibile stampare.

Verticale



	A4	Letter	Legal	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6
1	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm
2	6,01 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,01 mm	6,01 mm
3	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm
4	6,01 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,01 mm	6,01 mm

Orizzontale



	A4	Letter	Legal	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6
1	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm
2	5 mm	5,08 mm	5,08 mm	5 mm	5,08 mm	5 mm	5 mm	5 mm
3	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm
4	5 mm	5,08 mm	5,08 mm	5 mm	5,08 mm	5 mm	5 mm	5 mm

Metodi di stampa

Stampa su carta normale, carta fine e lucidi


È possibile stampare su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio carta o dalla fessura di alimentazione manuale. Per la carta che si desidera utilizzare, vedere *Tipi e formati carta utilizzati* a pagina 1-4.

Stampa su carta normale, carta fine e lucidi dal vassoio carta




Non inserire più di dieci lucidi nel vassoio carta.

1 Selezionare Formato carta, Tipo carta, Origine carta e altre impostazioni nel driver della stampante.




Estrarre il vassoio carta dalla stampante.




3 Premere la leva di rilascio della guida carta blu e scorrere le guide carta in base al formato carta caricata.

Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.




4 Caricare la carta nel vassoio carta.



Verificare che la carta non superi il contrassegno di portata massima della carta (▼).



- È possibile che si verifichino inceppamenti se si inseriscono più di 250 fogli (80 g/m²) di carta normale o fine nel vassoio carta.
- Analogamente, si possono verificare degli inceppamenti se si inseriscono più di 10 lucidi nel vassoio carta.
- Quando si utilizza carta prestampata, inserire il lato da stampare (vuoto) rivolto verso il basso, con il lato superiore della carta verso la parte anteriore del vassoio.



6 Reinserire il vassoio carta nella stampante. Accertarsi che sia completamente inserito nella stampante.



7 Sollevare il supporto estensibile per evitare che i lucidi scivolino dal raccoglitore di uscita stampa giù.




Se si decide di non estrarre il supporto estensibile, è consigliabile rimuovere le pagine stampante non appena fuoriescono dalla stampante.



8 Inviare i dati di stampa alla stampante.



Se si stampa su lucidi, rimuoverli immediatamente dopo la stampa. Non lasciare che i lucidi si impilino uno sull'altro per evitare che si pieghino o si verifichino inceppamenti.




Stampa su carta normale, carta fine e lucidi dalla fessura di alimentazione manuale



La modalità di alimentazione manuale viene automaticamente attivata quando la carta viene inserita nella fessura di alimentazione manuale.


1 Selezionare Formato carta, Tipo carta, Origine carta e altre impostazioni nel driver della stampante.



2 Inviare i dati di stampa alla stampante.



I LED del pannello di controllo indicano uno stato **Carta non** alimentata dalla fessura di alimentazione manuale finché non si inserisce un foglio o un lucido nella fessura di alimentazione manuale.





3 Sollevare il supporto estensibile per evitare che i lucidi scivolino dal raccoglitore di uscita stampa giù.




Se si decide di non estrarre il supporto estensibile, è consigliabile rimuovere le pagine stampate non appena fuoriescono dalla stampante.

4 Servendosi di entrambe le mani, regolare la larghezza delle guide carta dell'alimentazione manuale in base al formato carta che si intende utilizzare.





5 Servendosi di entrambe le mani, inserire un foglio di carta o una busta nel vassoio di alimentazione manuale finché il bordo anteriore del foglio o della busta non tocca il rullo di alimentazione. Quando si avverte che la stampante sta catturando la carta all'interno, non opporre resistenza.





- Inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi che il foglio di carta o il lucido sia ben disteso e correttamente posizionato nella fessura di alimentazione manuale, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di alimentazione, con conseguente inclinazione delle stampe o inceppamenti.
- Non inserire più fogli di carta alla volta nella fessura di alimentazione manuale per evitare inceppamenti.
- Se si inseriscono supporti di stampa quali carta, lucidi e così via, nella fessura di alimentazione manuale prima che la stampante si trovi nello stato Pronta, è possibile che il supporto venga espulso senza essere stampato.
- 6 Dopo l'uscita della pagina stampata dalla stampante, inserire il foglio o il lucido successivo come indicato al passaggio 5. Ripetere questi passaggi per ogni pagina che si desidera stampare.



Se si stampa su lucidi, rimuoverli immediatamente dopo la stampa. Non lasciare che i lucidi si impilino uno sull'altro per evitare che si pieghino o si verifichino inceppamenti.

Stampa su carta spessa, etichette e buste



La modalità di alimentazione manuale viene automaticamente attivata quando la carta viene inserita nella fessura di alimentazione manuale.

Quando si seleziona la carta che si desidera utilizzare, vedere Tipi e formati carta utilizzati a pagina 1-4. Se si stampa su buste, vedere *Tipi di buste da evitare* a pagina 1-16.

Stampa su carta spessa, etichette e buste dalla fessura di alimentazione manuale

Selezionare Formato carta, Tipo carta, Origine carta e altre impostazioni nel driver della stampante.





Utilizzo di buste

- Quando si utilizzano le buste #10, selezionare Com-10 in Formato carta nel driver della stampante.
- Se si utilizzano buste non previste nel driver della stampante, ad esempio #9 o C6, utilizzare Formato personalizzato... Per ulteriori informazioni sul formato delle buste, vedere Formato carta a pagina A-8.

2 Inviare i dati di stampa alla stampante.




I LED del pannello di controllo indicano uno stato **Carta non alimentata dalla fessura di alimentazione manuale** finché non si inserisce un foglio o una busta nella fessura di alimentazione manuale.


3 Sollevare il supporto estensibile per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita stampa giù.




Se si decide di non estrarre il supporto estensibile, è consigliabile rimuovere le pagine stampate non appena fuoriescono dalla stampante.


4 Servendosi di entrambe le mani, regolare la larghezza delle guide carta dell'alimentazione manuale in base al formato carta che si intende utilizzare.







5 Servendosi di entrambe le mani, inserire un foglio di carta o una busta nel vassoio di alimentazione manuale finché il bordo anteriore del foglio o della busta non tocca il rullo di alimentazione. Quando si avverte che la stampante sta catturando la carta all'interno, non opporre resistenza.



Nota

- Inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi che il foglio di carta o la busta sia ben distesa e correttamente posizionata nella fessura di alimentazione manuale, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di alimentazione, con conseguente inclinazione delle stampe o inceppamenti.
- Non inserire più fogli di carta o più buste alla volta nella fessura di alimentazione manuale per evitare inceppamenti.
- Se si inseriscono supporti di stampa quali carta, buste e così via, nella fessura di alimentazione manuale prima che la stampante si trovi nello stato Pronta, è possibile che il supporto venga espulso senza essere stampato.
- 6 Dopo l'uscita della pagina stampata dalla stampante, inserire il foglio o la busta successiva come indicato al passaggio 5. Ripetere questi passaggi per ogni pagina che si desidera stampare.



Nota

- Le parti unite e sigillate dal produttore devono essere ben chiuse.
- Tutti i lati devono essere accuratamente piegati senza grinze o pieghe.
- Rimuovere immediatamente ogni foglio o busta dopo la stampa. Non impilare i fogli o le buste per non causare inceppamenti o raggrinzimenti della carta.

Tipi di buste da evitare

Non utilizzare buste:

- danneggiate, ondulate, raggrinzite o di forma insolita
- di carta molto rugosa o molto lucida
- con fermagli o lacci
- con chiusure autoadesive
- a sacco
- non accuratamente piegate
- con caratteri in rilievo
- già stampate con una stampante laser
- con l'interno prestampato
- che non possono essere impilate
- di carta che supera la grammatura specificata per la stampante
- di qualità scadente con bordi non perfettamente definiti o squadrati
- con finestre trasparenti, fori, tagli o perforazioni.



L'UTILIZZO DI UNO QUALSIASI DEI TIPI DI BUSTE ELENCATI IN PRECEDENZA PUÒ RECARE DANNI ALLA STAMPANTE. QUESTA TIPOLOGIA DI DANNO NON È COPERTA DA ALCUNA GARANZIA O ACCORDO DI MANUTENZIONE BROTHER.



Nota

- Non caricare contemporaneamente tipi diversi di carta nel vassoio poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o errori di alimentazione.
- Non stampare su buste utilizzando la stampa duplex.
- Per una stampa corretta, è necessario che il formato carta selezionato nell'applicazione software coincida con quello presente nel vassoio.
- Vedere Tipi e formati carta utilizzati a pagina 1-4.

La maggior parte delle buste può essere utilizzata con questa stampante. È tuttavia possibile che alcune buste causino problemi di alimentazione o di qualità a causa del modo in cui sono state prodotte. Per essere idonea una busta deve presentare bordi con pieghe regolari e lineari e il lato principale non deve essere più spesso di due fogli di carta. Le buste devono inoltre essere piane, di struttura consistente e non presentare rigonfiamenti. Acquistare unicamente buste di qualità presso un fornitore consapevole che esse verranno utilizzate con una stampante laser. Prima di stampare su molte buste, provarne una per assicurarsi che i risultati di stampa saranno quelli desiderati.



Nota

Brother non consiglia un tipo di busta particolare poiché i produttori apportano spesso modifiche alle specifiche delle buste da loro prodotte. L'utente è il solo responsabile della qualità e dei risultati di stampa ottenuti con le buste scelte.

Stampa duplex

I driver della stampante forniti per Windows[®] 95/98/Me, Windows NT[®] 4.0 e Windows[®] 2000/XP consentono tutti la stampa duplex manuale. Per ulteriori informazioni sulla scelta delle impostazioni, vedere la Guida in linea del driver della stampante.

Istruzioni per la stampa sui due lati del foglio

- Se la carta è sottile, può raggrinzirsi.
- Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nel vassoio carta.
- Se si verificano problemi di alimentazione, la carta può presentare delle pieghe. Rimuoverla e stenderla accuratamente.
- Quando si utilizza la funzione duplex manuale, è possibile che si verifichino inceppamenti della carta o la qualità di stampa non sia soddisfacente. In caso di inceppamenti, vedere Inceppamenti carta: come risolverli a pagina 6-5.


Stampa sui due lati di un foglio (stampa duplex manuale)




Utilizzare carta normale e carta riciclata. Non utilizzare carta fine.

Stampa duplex manuale dal vassoio carta

- 1 Nella scheda Avanzate scegliere la modalità di stampa Duplex manuale, nella scheda Di base impostare Origine carta su Selezione automatica o Vass.1.
- 2 La stampante stampa automaticamente tutte le pagine pari su un lato.
- Rimuovere le pagine pari stampate dal raccoglitore di uscita e reinserirle nel vassoio carta con il lato ancora da stampare rivolto verso il basso. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.





La stampante stamperà automaticamente tutte le pagine dispari sul lato opposto.




Quando si inserisce la carta nel vassoio, vuotare innanzitutto il vassoio, quindi inserire la pagina con il lato stampato rivolto verso l'alto. Non aggiungere le pagine stampate a una pila di carta non stampata.

Stampa duplex manuale dalla fessura di alimentazione manuale




Non utilizzare carta molto sottile o molto spessa.

- Nella scheda Avanzate scegliere la modalità di stampa Duplex manuale, nella scheda Di base impostare Origine carta su Manuale.
- Servendosi di entrambe le mani, inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Ripetere questa operazione finché non vengono stampate tutte le pagine pari.



3 Rimuovere le pagine pari stampate dal raccoglitore di uscita e reinserirle una per una e nello stesso ordine nella fessura di alimentazione manuale. Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.





Ripetere il passaggio 3 finché tutte le pagine dispari non sono state stampate sul lato opposto.

Orientamento carta per la stampa duplex manuale

La stampante stampa prima la seconda pagina.

Se si stampano dieci pagine su cinque fogli di carta, verrà stampata prima la pagina 2 quindi la pagina 1 sul primo foglio.

Verrà stampata la pagina 4 quindi la pagina 3 sul secondo foglio.

Verrà stampata la pagina 6 guindi la pagina 5 sul terzo foglio e così via.

Nella stampa duplex manuale, è necessario inserire la carta nel vassoio carta nel modo seguente:

- Per la fessura di alimentazione manuale:
 - Inserire prima il lato da stampare rivolto verso l'alto introducendo per primo il lato corto superiore.
 - Per stampare il secondo lato, inserire il foglio rivolto verso il basso introducendo per primo il lato corto superiore.
 - Se si utilizza carta intestata, l'intestazione sarà rivolta verso il basso e introdotta per prima.
 - Per stampare il secondo lato, inserire l'intestazione rivolta verso l'alto introducendola per prima.
- Per il vassoio carta:
 - Inserire prima il lato da stampare rivolto verso il basso introducendo il lato corto superiore verso la parte anteriore del vassoio.
 - Per stampare il secondo lato, inserire il foglio rivolto verso l'alto introducendo il lato corto superiore verso la parte anteriore del vassoio.
 - Se si utilizza carta intestata, l'intestazione sarà rivolta verso l'alto e verso la parte anteriore del vassoio.

Per stampare la seconda pagina, inserire l'intestazione rivolta verso il basso e verso la parte anteriore del vassoio.

2

Driver e software

Driver della stampante

Il driver della stampante è il software che converte i dati dal formato utilizzato dal computer a quello richiesto da una stampante, in genere un linguaggio dei comandi della stampante o un linguaggio di descrizione della pagina.

I driver della stampante per la versione seguente di Windows[®] e Macintosh[®] si trovano sul CD-ROM fornito. È anche possibile scaricare il driver più aggiornato (per tutti i sistemi operativi elencati di seguito) dal sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Le istruzioni di installazione del driver della stampante per Windows® e Macintosh® sono riportate nella Guida di installazione rapida.

Per disinstallare il driver della stampante, vedere Disinstallazione del driver della stampante a pagina 2-14.

Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP

- Driver della stampante per Windows (driver compatibile con la stampante laser Hewlett-Packard LaserJet) (HL-2070N)
- Driver della stampante GDI Brother per Windows® (HL-2030 e HL-2040)
- Driver PCL generico (per gli ambienti Citrix[®] MetaFrame[®], Windows[®] Terminal Server e altri ambienti condivisi di rete Windows NT 4.0[®] e Windows[®] 2000/XP, è consigliabile utilizzare il driver PCL generico. Questo driver supporta unicamente le funzioni di stampa di base.) (HL-2070N: Windows NT[®]4.0 e Windows[®] 2000/XP.

Macintosh®

Driver laser Brother per Macintosh®

Linux

Driver della stampante GDI

F//	>
(//	Not
172	NOU

Per ulteriori informazioni sul driver PCL generico e il driver della stampante Linux, visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.

	Driver della stampante Windows	Driver GDI	Driver PCL generico	Driver laser Brother
Windows [®] 95		0		
Windows NT® 4.0	① (HL-2070N)	① (HL-2040)	(HL-2070N)	
Windows® 98/Me		(HL-2030 e HL-2040)		
Windows [®] 2000 Windows [®] XP			(HL-2070N)	
Mac OS [®] 9.1 - 9.2 Mac OS [®] X 10.2.4 o successivi				•
Linux (Mandrake 9.1, Red Hat 9.0, SuSE Linux 8.2, Debian 3.0r1)		•		

È possibile modificare le seguenti impostazioni della stampante quando si stampa dal computer.

- Formato carta
- Pagine multiple
- Orientamento
- Copie
- Tipo carta
- Origine carta
- Risoluzione
- Modalità risparmio toner
- Stampa duplex manuale*1
- Filigrana*1
- Spooling processi*1
- Impostazione rapida della stampa^{*1}
- Intervallo sleep*1
- Controllo dello stato*1
- Macro*1*3
- Amministratore*1*2
- Inserisci comando/file*1*2*3
- Protezione pagina*1
- Stampa data e ora*1
- Regolazione densità*1
- Modalità True Type*1*3
- Stampa messaggi di errore*1

^{*1} Queste impostazioni non sono disponibili per il driver laser Brother per Macintosh®.

^{*2} Queste impostazioni non sono disponibili per Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP.

^{⋆3} Queste impostazioni non sono disponibili per la HL-2030 e la HL-2040.

Windows®

Funzionalità del driver della stampante Brother

È possibile scaricare il driver più aggiornato o ottenere informazioni aggiuntive connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com.

È anche possibile modificare le impostazioni facendo clic sull'illustrazione a sinistra della scheda Di base nella finestra di dialogo Proprietà.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del driver della stampante.




Le schermate di questa sezione sono tratte da Windows® XP. Le schermate visualizzate sul PC variano in base al sistema operativo in uso.

Scheda Di base



Se si utilizza Windows® 2000 o XP, è possibile accedere alla scheda Di base facendo clic su Preferenze stampa... nella scheda Generale della schermata Preferenze stampa Brother HL-2070N series.

Se si utilizza Windows NT® 4.0. è possibile accedere alla scheda **Di base** facendo clic su **Impostazioni** predefinite documento nel menu File della cartella Stampanti.




Scheda Avanzate



Se si utilizza Windows[®] 2000 o XP, è possibile accedere alla scheda **Avanzate** facendo clic su **Preferenze stampa...** nella scheda **Generale** della schermata **Preferenze stampa Brother HL-2070N series**.

Se si utilizza Windows NT[®] 4.0, è possibile accedere alla scheda **Avanzate** facendo clic su **Impostazioni predefinite documento** nel menu File della cartella **Stampanti e fax**.



Modificare le impostazioni delle schede facendo clic sulle icone seguenti:

- 1 Qualità di stampa
- 2 Stampa duplex
- **3** Filigrana
- 4 Impostazione pagina
- 5 Opzioni periferica

Qualità di stampa

Selezionare la risoluzione, la modalità risparmio toner e le impostazioni di stampa.

Risoluzione

È possibile modificare la risoluzione nel modo seguente:

- HQ 1200
- 600 dpi
- 300 dpi

Modalità risparmio toner

È possibile ridurre i costi di stampa attivando la modalità risparmio toner che riduce la densità della stampa.

Impostazione stampa

È possibile modificare manualmente l'impostazione di stampa.

Auto

Selezionare il pulsante **Auto** per stampare in modo automatico con le impostazioni di stampa più appropriate per il processo di stampa.

Manuale

È possibile modificare manualmente le impostazioni scegliendo il pulsante **Manuale** e il pulsante **Impostazione...**.

Windows® 95/98/Me: luminosità, contrasto e altre impostazioni.

Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP: mezzitoni della stampante, mezzitoni del sistema, miglioramento della stampa in grigio.

Stampa duplex

Duplex manuale

Se si seleziona **Duplex manuale**, viene visualizzata la finestra di dialogo in cui definire le impostazioni di stampa duplex manuale. Per ciascun orientamento sono disponibili sei direzioni di rilegatura per la stampa duplex manuale.

Offset rilegatura

Se si seleziona l'opzione Offset rilegatura, è anche possibile specificare il valore di offset per la rilegatura in pollici o millimetri.

Filigrana

Nei documenti è possibile inserire un logo o del testo in filigrana.


Quando si utilizza un file bitmap come filigrana, è possibile modificarne il formato e collocarlo in qualsiasi punto della pagina.

Quando si utilizza del testo come filigrana, è possibile modificare il font e le impostazioni di luminosità e angolo.

Impostazione pagina

È possibile modificare la scala dell'immagine e selezionare le opzioni di stampa **Speculare e Sul lato opposto**.

Opzioni periferica



È possibile impostare le seguenti modalità di Funzione stampante in questa scheda.

È possibile passare alla pagina relativa a ciascuna **Funzione stampante** facendo clic sul nome della funzione riportato nell'elenco seguente.

- Spooling processi
- Impostazione rapida della stampa
- Intervallo sleep
- Controllo dello stato
- Macro (HL-2070N)
- Amministratore (solo per Windows® 95/98/Me)
- Inserisci comando/file (HL-2070N: solo Windows[®] 95/98/Me)
- Protezione pagina
- Stampa data e ora
- · Regolazione densità
- Stampa messaggi di errore



L'elenco Funzione stampante può variare a seconda del modello.

Spooling processi

La stampante salva i dati da ristampare.

È possibile ristampare un documento senza reinviare i dati dal PC. Per ristampare premere e tenere premuto il tasto **Go** per circa 4 secondi finché tutti i LED non si accendono (**Toner**, **Drum**, **Paper**, **Ready**).



- La funzione di ristampa non è disponibile per copie multiple.
- Se si desidera evitare che altri utenti stampino i dati mediante la funzione di ristampa, deselezionare la casella di controllo **Utilizza ristampa** nelle impostazioni Spooling processi.

Impostazione rapida della stampa

È possibile attivare o disattivare la funzione Impostazione rapida della stampa. Viene visualizzata una piccola finestra di selezione che consente di apportare modifiche alle impostazioni delle seguenti funzioni:

- Pagine multiple
- Stampa duplex manuale
- Modalità risparmio toner
- Origine carta
- Tipo carta

Intervallo sleep

Quando la stampante non riceve dati per un certo periodo di tempo (timeout), si attiva la modalità sleep. In questa modalità, la stampante si comporta come se fosse spenta. Il timeout predefinito è di 5 minuti. Quando si seleziona Modalità sleep intelligente, il timeout viene automaticamente regolato in base alla frequenza di utilizzo della stampante. Mentre la stampante è in modalità sleep, tutti i LED sono spenti, ma la stampante è in grado di ricevere dati dal computer. La ricezione di un file di stampa o di un documento riattiva automaticamente la stampante e avvia la stampa. Anche la pressione del tasto **Go** riattiva la stampante.

È possibile disattivare la modalità sleep. A tal fine, passare alla scheda Avanzate, selezionare Opzioni periferica, quindi Intervallo sleep. Fare doppio clic su Intervallo sleep nella schermata Intervallo sleep per visualizzare la funzione Intervallo sleep disattivato e fare clic su Intervallo sleep disattivato per disattivare la modalità sleep della stampante. Per nascondere la funzione Intervallo sleep disattivato fare di nuovo doppio clic su Intervallo sleep nella schermata Intervallo sleep. È consigliabile non disattivare la modalità sleep per risparmiare energia.

Controllo dello stato

Descrive lo stato della stampante e riporta eventuali errori che possono verificarsi durante la stampa. Per impostazione predefinita, l'opzione Controllo dello stato è disattivata. Per attivare il controllo dello stato, passare alla scheda Avanzate, selezionare Opzioni periferica quindi Controllo dello stato.

Macro (HL-2070N)

È possibile salvare una pagina di un documento come macro nella memoria della stampante. È inoltre possibile eseguire le macro salvate, ossia utilizzarle come overlay su qualsiasi documento. In questo modo, si risparmia tempo e si aumenta la velocità di stampa per informazioni utilizzate di frequente come i moduli, il logo di un'azienda, la carta intestata o le fatture.

Amministratore (solo per Windows® 95/98/Me)

Gli amministratori hanno il compito di limitare le funzioni di impostazione del numero di copie, della scala e della filigrana.

Password

Immettere la password in questa casella.

Imposta password

Fare clic qui per modificare la password.

BLOCCO COPIA

Blocca la selezione delle pagine per evitare la stampa di più copie.

BLOCCO FILIGRANA

Blocca le impostazioni correnti dell'opzione Filigrana per evitare modifiche.

BLOCCO SCALA

Blocca l'impostazione della scala nei seguenti modi.

1 in 1

100%

Inserisci comando/file (HL-2070N: solo Windows® 95/98/Me)

Questa opzione consente l'inserimento di dati nel processo di stampa.

Questa funzione consente di eseguire le operazioni elencate di seguito.

- Inserire un file di stampa o un file in formato tiff in un processo di stampa.
- Inserire una stringa di testo in un processo di stampa.
- Inserire una macro, salvata nella memoria della stampante, in un processo di stampa.

Protezione pagina

L'impostazione Protezione pagina riserva memoria aggiuntiva per la creazione di immagini a pagina intera.

Le opzioni possibili sono AUTO, Disattivato e Impostazione predefinita stampante.

La funzione di protezione pagina consente alla stampante di creare un'immagine a pagina intera da stampare in memoria prima che abbia inizio il processo di stampa vero e proprio. Utilizzare questa funzione quando l'immagine è molto complicata e la stampante deve elaborare l'immagine prima di stamparla.

Stampa data e ora

Data: specifica il formato della data.

Ora: specifica il formato dell'ora.

Regolazione densità


Aumenta o riduce la densità di stampa.

Stampa messaggi di errore

È possibile scegliere se stampare o meno il messaggio di errore quando si verifica un problema. Per informazioni sugli errori, vedere *Stampa messaggi di errore* a pagina 6-3.

Le opzioni possibili sono Impostazione predefinita stampante, Attivato e Disattivato.

Scheda Impostazione vassoi



Impostazione origine carta

Questa funzione individua il formato
carta presente in ogni vassoio.

Scheda Supporto



Se si utilizza Windows[®] 2000 o XP, è possibile accedere alla scheda **Supporto** facendo clic su **Preferenze stampa...** nella scheda **Generale** della schermata **Preferenze stampa Brother HL-2070N series**.

Se si utilizza Windows NT[®] 4.0, è possibile accedere alla scheda **Supporto** facendo clic su **Impostazioni predefinite documento** nel menu **File** della cartella **Stampanti**.

- È possibile scaricare il driver più aggiornato o ottenere informazioni aggiuntive connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com.
- È possibile controllare la versione del driver.
- È possibile controllare le impostazioni correnti del driver.
- È possibile stampare la pagina delle impostazioni della stampante e l'elenco dei font interni. L'elenco dei font interni è disponibile unicamente per la HL-2070N.



Macintosh®

Questa stampante supporta Mac OS® 9.1 - 9.2 e Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive.

È possibile scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com.



Nota

Le schermate di questa sezione sono tratte da Mac OS® X 10.3.

Le schermate visualizzate sul computer Macintosh[®] in uso variano in base al sistema operativo installato.

Formato della pagina

È possibile impostare **Dimensioni**, **Orientamento** e **Scala**.



Stampa

Layout

Impostare Pagine per foglio, Orientamento e Bordi.




Pagine per foglio: Selezionare il numero delle pagine che verranno stampate su ciascun lato del foglio di carta.

Orientamento: quando si specifica il numero di pagine per foglio, è anche possibile specificare l'orientamento del layout.

Bordi: utilizzare questa funzione per aggiungere un bordo.

Impostazioni di stampa

Impostare Risoluzione, Tipo carta, Modalità risparmio toner e altre impostazioni.



È possibile modificare le impostazioni selezionando quella desiderata nell'elenco Impostazione stampa:

- Qualità
- Tipo carta
- Modalità risparmio toner

Qualità

È possibile modificare la risoluzione nel modo seguente:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200

Tipo carta

È possibile modificare il tipo di supporto nel modo seguente:

- · Carta normale
- Carta riciclata
- Carta spessa
- Lucidi
- Carta più spessa
- Carta sottile
- Carta fine
- Buste
- Buste Sottile
- Buste Spessa

Modalità risparmio toner

È possibile ridurre i costi di stampa attivando la modalità risparmio toner che riduce la densità della stampa.

Disinstallazione del driver della stampante

È possibile disinstallare il driver della stampante eseguendo la procedura illustrata di seguito.



- Queste istruzioni non sono disponibili se il driver della stampante è stato installato dalla funzione Aggiungi stampante di Windows.
- Dopo la disinstallazione, è consigliabile riavviare il PC per rimuovere i file utilizzati durante il processo di disinstallazione.

Driver della stampante per Windows®

Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000

- 1 Dal menu di avvio selezionare la stampante appropriata da **Programmi**.
- Selezionare Disinstalla.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Windows® XP

- 1 Dal menu di avvio selezionare la stampante appropriata da **Programmi**.
- Selezionare Disinstalla.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Driver laser Brother per Macintosh®

Mac OS® 9.1 - 9.2

- 1 Aprire la cartella Extensions posta nella cartella Sistema sul Disco rigido Macintosh.
- 2 Trascinare tutti i seguenti file presenti nella cartella Extensions nel cestino.
 - BR PrintMonitor(laser)
 - Brother Laser
 - Brother Laser(IP)



Potrebbero esistere diverse estensioni USB Print Driver(BRXXX)* e BR_PrintMonitor(BXX)* con diverse terminazioni.

*La 'x' fa riferimento al modello del computer.

- 3 Riavviare il computer Macintosh®.
- 4 Dopo aver riavviato il computer è possibile svuotare il cestino.

Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive

- 1 Scollegare il cavo USB tra il computer Macintosh e la stampante.
- 2 Riavviare il computer Mac.
- 3 Accedere come "amministratore".
- 4 Eseguire **Centro Stampa** (dal menu **Vai > Applicazioni > Utilities > Centro Stampa**), quindi scegliere la stampante da rimuovere e rimuoverla facendo clic sul pulsante **Cancella**.
- 5 Fare clic sul nome della stampante nell'elenco delle stampanti. Dal menu **Finder**, eliminare la stampante.
- Trascinare la cartella HL-MFLPro (da Mac OS X 10.X > Library > Printers > Brother) nel cestino, quindi svuotarlo.
- Riavviare il computer Macintosh[®].

Software

Nota	
Ougata agricus riguarda Windows®	

Questa sezione riguarda Windows®.

Software per reti

4		_	-	7	b	
•	1	Ľ	×	7	ı	

Nota

Questa sezione interessa unicamente gli utenti della stampante HL-2070N.

BRAdmin Professional

Il software BRAdmin Professional è un'utilità di gestione delle stampanti abilitate alla connessione di rete Brother eseguite in ambienti Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP.

Consente di configurare e controllare con facilità lo stato della stampante sulla rete.

Driver Deployment Wizard

Questo programma di installazione comprende il driver della stampante di Windows[®] e il driver della porta di rete Brother (LPR e NetBIOS).

Se l'amministratore utilizza questo software per installare il driver della stampante e il driver della porta, può salvare il file sul file server o inviarlo agli utenti mediante posta elettronica. A questo punto, sarà sufficiente fare clic su tale file affinché il driver della stampante, il driver della porta e l'indirizzo IP vengano copiati automaticamente sul PC.

Software di stampa di rete

Questo programma di installazione include i controlli delle porte (software di stampa Peer-to-Peer) per stampare in rete (LAN) in ambiente Windows[®].

Web BRAdmin

Il software Web BRAdmin è stato studiato per la gestione delle periferiche Brother connesse in rete LAN/WAN. Installando il software server Web BRAdmin su un computer su cui è in esecuzione IIS*, gli amministratori che dispongono di un browser Web possono connettersi al server Web BRAdmin che a sua volta comunica con la periferica. Contrariamente al software BRAdmin Professional, appositamente studiato per i sistemi Windows[®], il software server Web BRAdmin è accessibile da qualsiasi computer client che disponga di un browser Web con supporto per Java 2.

È possibile scaricare il software Web BRAdmin dal sito Web Brother all'indirizzo http://solutions.brother.com/

IIS* = Internet Information Server 4.0 o 5.0

Web BRAdmin e Internet Information Server 4.0 sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

■ Windows NT® 4.0 Server

Web BRAdmin e Internet Information Server 5.0 sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

- Windows® 2000 Server
- Windows® 2000 Advanced Server
- Windows® XP Professional
- Windows[®] 2000 Professional

Selezione automatica dell'emulazione

4	
	Not
122	NOU

Questa sezione interessa unicamente gli utenti della stampante HL-2070N.

La stampante presenta una funzione di selezione automatica dell'emulazione. Quando la stampante riceve i dati dal computer, la modalità di emulazione viene selezionata automaticamente. In base all'impostazione di fabbrica, la funzione è attivata.

È possibile modificare l'impostazione utilizzando Remote Printer Console o il browser Web.



Nota

Per ulteriori informazioni su Remote Printer Console, vedere la sequente sezione.

Per la stampante sono disponibili le seguenti combinazioni:

Impostazione 1 (predefinita)	Impostazione 2
HP LaserJet	HP LaserJet
EPSON FX-850	IBM ProPrinter XL

Remote Printer Console

Remote Printer Console è il software che consente di modificare molte delle impostazioni della stampante indipendentemente dall'applicazione software. Ad esempio, è possibile modificare le impostazioni per margine, modalità sleep, set di caratteri e così via. Queste impostazioni vengono memorizzate e utilizzate dalla stampante.

Come utilizzare e installare il software Remote Printer Console

Per utilizzare il software Remote Printer Console, eseguire la procedura illustrata di seguito.

Windows®

- 1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità e chiudere la schermata di apertura.
- 2 Aprire Esplora risorse di Windows® e selezionare l'unità CD-ROM.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella RPC.
- 4 Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di Remote Printer Console, vedere RPC_User's_Guide.pdf.

Macintosh®

- 1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Fare doppio clic sull'icona **HL2000** sul desktop.
- **2** Fare doppio clic sulla cartella **RPC**.
- 3 Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di Remote Printer Console, vedere RPC_User's_Guide.pdf.

3

Pannello di controllo

Questa sezione tratta i quattro LED (Light Emitting Diode) (**Toner**, **Drum**, **Paper**, **Ready**) e un tasto **Go** posto sul pannello di controllo.



Le indicazioni dei LED riportate nella tabella seguente vengono utilizzate nelle illustrazioni di questo capitolo.

	LED spento
oppure oppure	LED acceso
oppure oppure	LED lampeggiante



Quando la stampante è spenta o in modalità sleep, tutti i LED sono spenti.


LED	Stato stampante
	Modalità sleep
○ Toner	La stampante è spenta o in modalità sleep. La pressione del tasto Go consente di passare dalla modalità sleep alla modalità pronta.
○ Drum	
○ Paper	
Ready	
	Pronta a stampare
○ Toner	La stampante è pronta per stampare.
○ Drum	
○ Paper	
Ready	
7	Riscaldamento Riscaldamento della stampante in corso.
○ Toner ○ Drum	Ricezione dati La stampante sta ricevendo dati dal computer, elaborando dati in memoria o stampando i dati.
○ Paper	Dati rimanenti nella memoria Dati di stampa ancora presenti nella memoria della stampante. Se il LED Ready lampeggia per un periodo di tempo prolungato e non viene stampato nulla, premere Go per stampare i dati rimanenti.
-Ready	
	Toner insufficiente
- × -Toner	Indica che la cartuccia toner è quasi vuota. Acquistare una nuova cartuccia toner per una pronta sostituzione della cartuccia usata quando compare il messaggio Fine toner .
○ Drum	II LED Toner si accende per 2 secondi e si spegne per 3 secondi, alternativamente.
○ Paper	
Ready	

LED	Stato stampante
☐ Toner	Fine toner Sostituire la cartuccia toner con una nuova. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 5-3.
○ Drum	Errore di posizione cartuccia La cartuccia toner non è installata correttamente. Estrarre e reinserire la cartuccia toner all'interno della stampante.
○ Paper	
Ready	
○ Toner	Tamburo quasi esaurito Il gruppo tamburo deve essere sostituito. È consigliabile procurarsi un nuovo gruppo tamburo per sostituire quello corrente. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 5-8.
- \ \overline{\top}-Drum	II LED Drum si accende per 2 secondi e si spegne per 3 secondi, alternativamente.
○ Paper	
Ready	
○ Toner	Carta non alimentata dal vassoio 1 Caricare la carta nel vassoio carta. Vedere Stampa su carta normale, carta fine e lucidi dal vassoio carta a pagina 1-7. Premere il tasto Go.
○ Drum	
Paper	
Ready	



Richiesta di assistenza

Se si verifica un errore che non può essere risolto dall'utente, viene generata una richiesta di assistenza indicata dall'accensione di tutti i LED come illustrato di seguito.



Se compaiono queste indicazioni, spegnere la stampante, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla e provare a stampare.

Se non è possibile eliminare l'errore e ricompare la stessa indicazione dopo l'accensione della stampante, consultare il distributore locale o un rappresentante dell'assistenza autorizzata Brother.

Quando si preme il tasto **Go**, tutti i LED si accendono come illustrato nella Tabella 1. Vedere *Tabella 1: indicazioni dei LED premendo il tasto Go* a pagina 3-6 per identificare l'errore.

Ad esempio, l'indicazione dei LED riportata di seguito segnala un quasto del gruppo fusione.




Tabella 1: indicazioni dei LED premendo il tasto Go

LED	Guasto del gruppo fusione*1	Guasto dell'unità laser	Guasto del motore principale	Guasto del PCB principale
Toner				
Drum				
Paper				
Ready				

Annotare l'indicazione e segnalare lo stato di errore al rivenditore o al rappresentante autorizzato del servizio assistenza Brother facendo riferimento alla tabella riportata sopra.

4	b.	
		ota

Accertarsi che il coperchio anteriore sia completamente chiuso prima di richiedere l'assistenza.

^{*1} Se si verifica questo errore, spegnere la stampante, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare accesa la stampante per 10 minuti. Se questo errore si ripete, consultare il rivenditore o l'incaricato autorizzato del servizio assistenza Brother.

Pulsante del pannello di controllo (tasto Go)

Il pulsante del pannello di controllo ha le seguenti funzioni.

Riattivazione

Se la stampante è in modalità sleep, premere il tasto **Go** per riattivare la stampante e passare allo stato Pronta.

Recupero errori

Se si verifica un errore, la stampante è in grado di recuperare automaticamente. Se un errore non viene eliminato automaticamente, premere il tasto **Go** per eliminarlo, quindi continuare a utilizzare la stampante.

Alimentazione carta

Se il LED **Ready** verde lampeggia per un periodo di tempo prolungato, premere il tasto **Go**. La stampante stamperà i dati ancora presenti nella memoria.

Annullamento della stampa

Durante la stampa premere il tasto **Go** per circa 4 secondi finché non si accendono tutti i LED. I LED **Ready** e **Paper** lampeggiano durante l'eliminazione del processo.

Ristampa

Per ristampare l'ultimo documento, premere il tasto **Go** per circa 4 secondi finché non si accendono tutti i LED.

Stampa della pagina di prova


Per stampare una pagina di prova, utilizzare il tasto Go o il driver della stampante.

Utilizzo del tasto del pannello di controllo

- 1 Spegnere la stampante.
- Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tenere premuto il tasto **Go** finché non si accendono i LED **Toner**, **Drum** e **Paper**. Rilasciare il tasto **Go**. Accertarsi che i LED **Toner**, **Drum** e **Paper** si siano spenti.
- 4 Premere di nuovo il tasto **Go**. La stampante stamperà una pagina di prova.

Utilizzo del driver della stampante

Se si utilizza il driver della stampante Windows[®] Brother, fare clic sul pulsante **Stampa pagina di prova**, contenuto nella scheda **Generale** del driver della stampante Windows[®].



Stampa della pagina delle impostazioni della stampante

È possibile stampare le impostazioni correnti mediante il tasto del pannello di controllo o il driver della stampante.

Utilizzo del tasto del pannello di controllo

- 1 Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- 2 Accendere la stampante e attendere che si trovi nello stato pronta.
- 3 Premere tre volte il tasto **Go** entro 2 secondi. Viene stampata la pagina delle impostazioni correnti della stampante.

Utilizzo del driver della stampante

Se si utilizza il driver della stampante Windows[®] Brother, è possibile stampare le impostazioni correnti della stampante facendo clic sul pulsante **Stampa impostazioni** nella scheda **Supporto**.



Stampa di font (HL-2070N)


È possibile stampare un elenco dei font interni utilizzando il tasto del pannello di controllo o il driver della stampante.

Utilizzo del tasto del pannello di controllo

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tenere premuto il tasto **Go** finché non si accendono i LED **Toner**, **Drum** e **Paper**. Rilasciare il tasto **Go**. Accertarsi che i LED **Toner**, **Drum** e **Paper** si siano spenti.
- Premere di nuovo il tasto **Go**. Viene stampato un elenco dei font interni.

Utilizzo del driver della stampante

Se si utilizza il driver della stampante Windows[®] Brother, è possibile stampare le impostazioni correnti della stampante facendo clic sul pulsante **Stampa font** nella scheda **Supporto**.



Impostazioni di rete predefinite in fabbrica (HL-2070N)

Se si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica per il server di stampa, ossia tutte le informazioni inclusa la password e l'indirizzo IP, procedere come segue:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- 3 Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tenere premuto il tasto **Go** finché non si accendono i LED **Toner**, **Drum** e **Paper**. Rilasciare il tasto **Go**. Accertarsi che i LED **Toner**, **Drum** e **Paper** si siano spenti.
- 4 Premere sei volte il tasto **Go**. Assicurarsi che tutti i LED si accendano a indicare che le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa sono state ripristinate.

Impostazioni di rete predefinite in fabbrica con protocollo APIPA disabilitato (HL-2070N)

Per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa con il protocollo APIPA disabilitato, eseguire la procedura illustrata di seguito:

- Spegnere la stampante.
- 2 Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tenere premuto il tasto **Go** finché non si accendono i LED **Toner**, **Drum** e **Paper**. Rilasciare il tasto **Go**. Accertarsi che i LED **Toner**, **Drum** e **Paper** si siano spenti.
- 4 Premere sette volte il tasto **Go**. Assicurarsi che tutti i LED si accendano a indicare che le impostazioni predefinite in fabbrica del server di stampa sono state ripristinate.

Nota

- Per ulteriori informazioni su APIPA, vedere la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete o visitare il sito Web Brother all'indirizzo http://solutions.brother.com
- È anche possibile disabilitare il protocollo APIPA mediante il browser Web, BRAdmin Professional o Web BRAdmin.

4

Accessori opzionali

Questa stampante dispone dei seguenti server di stampa opzionali. Fare clic sul simbolo ① nella tabella per visualizzare le informazioni su ciascun elemento.

Modello	NC-2200w	NC-2100p
HL-2030	①	N/A
HL-2040	①	①
HL-2070N	①	N/A

Server di stampa Wireless (NC-2200w)

Con un server di stampa di rete opzionale (NC-2200w) è possibile stampare in ambiente wireless tramite l'interfaccia USB. NC-2200w è compatibile con Windows[®] 98/Me, Windows NT[®] 4.0 e Windows[®] 2000/XP.

Il server di stampa wireless Brother NC-2200w supporta lo standard di rete wireless IEEE 802 ed è possibile lavorare in modalità infrastruttura o ad-hoc utilizzando i metodi di protezione wireless comuni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Interfaccia di rete	IEEE 802.11b wireless
Modalità di comunicazione	Infrastruttura / Ad-hoc 802.11
Protezione	SSID, WEP (64/128bit)
Interfaccia della stampante	USB 1.0
Protocollo di supporto	TCP/IP
Funzionalità di gestione	Supporto server Web incorporato
	Supporto SNMP / MIB
	Console remota TELNET
	Compatibile con BRAdmin Professional
	Memoria Flash per un facile aggiornamento del firmware

Server di stampa (NC-2100p) (HL-2040)

Con un server di stampa di rete opzionale (NC-2100p) è possibile connettersi alla rete tramite l'interfaccia parallela.

Interfaccia di rete	Ethernet 10/100BASE-TX
Interfaccia della stampante	Parallela
Protocollo di supporto	TCP/IP, NetBEUI
Funzionalità di gestione	Supporto server Web incorporato
	Supporto SNMP / MIB
	Console remota TELNET
	Compatibile con BRAdmin Professional
	Memoria Flash per un facile aggiornamento del firmware



II modello HL-2070N dispone già di un server di stampa Ethernet 10/100BASE-TX incorporato.

5


Manutenzione periodica

È indispensabile procedere periodicamente alla sostituzione di alcune parti e alla pulizia della stampante.

AVVERTENZA

Quando si sostituiscono alcune parti della stampante o si pulisce la stampante regolarmente, prestare attenzione a quanto segue.

- Se sui vestiti è presente del toner, rimuoverlo con un panno asciutto e lavare immediatamente i vestiti in acqua fredda per evitare la formazione di macchie.
- Prestare attenzione a non inalare il toner.
- Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, evitare di toccare le parti raffigurate in grigio nelle illustrazioni.



Sostituzione dei materiali di consumo

È indispensabile procedere regolarmente alla sostituzione dei materiali di consumo.



Nota

Queste istruzioni sono anche incluse in Miglioramento della qualità di stampa a pagina 6-10.

Materiali di consumo

Cartuccia toner	Gruppo tamburo	
Vedere Cartuccia toner a pagina 5-2.	Vedere <i>Gruppo tamburo</i> a pagina 5-7.	

Cartuccia toner


La durata della cartuccia toner originale fornita con la stampante può essere iniziale^{*1} o standard^{*2} e dipende dal modello e dal paese in cui è stata acquistata la stampante.

^{*2} Le cartucce toner standard e sostitutive sono in grado di stampare circa 2.500 pagine in formato A4 o Letter su un lato solo con una copertura del 5%.



- La quantità di toner utilizzata varia a seconda del contenuto da stampare sulla pagina e dell'impostazione della densità di stampa.
- Se si modifica l'impostazione della densità di stampa per una stampa più chiara o più scura, la quantità di toner utilizzata cambierà.
- Estrarre la cartuccia toner dall'imballaggio pochi istanti prima di inserirla nella stampante.

Messaggio Toner insufficiente



Il LED **Toner** si accende per 2 secondi e si spegne per 3 secondi, alternativamente.

Quando questo messaggio viene segnalato dai LED, il contenuto di toner nella cartuccia è quasi esaurito. Acquistare una nuova cartuccia e tenerla a portata di mano prima che venga segnalato il messaggio Fine toner. Per inserire la cartuccia toner, vedere *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 5-3.




Il LED Toner lampeggerà in modo continuo se la cartuccia è quasi vuota.

^{*1} Una cartuccia toner iniziale è in grado di stampare circa 1500 pagine in formato A4 o Letter su un lato solo con una copertura del 5%.

Messaggio Fine toner


Se il LED fornisce la seguente indicazione, il toner si è esaurito oppure non è distribuito in modo uniforme all'interno della cartuccia.




Sostituzione della cartuccia toner



- Per ottenere una qualità di stampa elevata, utilizzare cartucce toner di qualità. Per acquistare le cartucce, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata la stampante o il servizio assistenza Brother.
- È consigliabile pulire accuratamente la stampante ogni volta che si sostituisce la cartuccia toner. Vedere *Pulizia* a pagina 5-11.
- 1 Aprire il coperchio anteriore della stampante.




Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.



ATTENZIONE

- È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Non toccare gli elettrodi mostrati nelle illustrazioni per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.




3 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.


ATTENZIONE

Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.




- Sigillare accuratamente la cartuccia toner onde evitare fuoriuscite di toner.
- Smaltire la cartuccia toner usata secondo le normative locali, separatamente dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare l'ufficio locale di smaltimento rifiuti.
- 4 Estrarre la nuova cartuccia toner dall'imballaggio.
 Tenere in piano la cartuccia con entrambe le mani e
 scuoterla delicatamente da parte a parte cinque o sei
 volte per distribuire il toner in modo uniforme nella
 cartuccia.






ATTENZIONE

- Estrarre la cartuccia toner dall'imballaggio pochi istanti prima di inserirla nella stampante. Se le cartucce toner vengono lasciate a lungo senza imballaggio, la durata del toner viene compromessa.
- Se un gruppo tamburo privo di imballaggio viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente, può subire danni.
- Brother sconsiglia assolutamente di ricaricare la cartuccia toner fornita con la stampante. Consiglia inoltre di utilizzare esclusivamente cartucce toner di ricambio originali Brother. L'utilizzo o il tentativo di utilizzo di cartucce toner e/o toner potenzialmente incompatibili con la stampante può provocare danni e/o influire negativamente sulla qualità di stampa. La garanzia non copre i danni derivanti dall'utilizzo di toner e cartucce toner di terze parti non autorizzati. Per proteggere l'investimento e garantire la qualità di stampa, sostituire le cartucce toner consumate solo con materiali di consumo originali Brother.
- L'utilizzo di toner o di cartucce toner di altri produttori non solo compromette la qualità di stampa, ma anche la durata della stampante stessa. Inoltre può causare danni seri al gruppo tamburo compromettendone il rendimento e la durata. La garanzia non copre i danni derivanti dall'utilizzo di toner o cartucce toner di altri produttori.
- Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo subito dopo avere rimosso l'involucro di protezione. Non toccare le parti ombreggiate nelle illustrazioni per non compromettere la qualità di stampa.



5 Rimuovere l'involucro protettivo.





6 Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio si solleva automaticamente.


ATTENZIONE


Accertarsi di avere inserito la cartuccia toner nel modo corretto, altrimenti potrebbe staccarsi dal gruppo tamburo.

Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere delicatamente la linguetta blu da destra a sinistra per diverse volte. Riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (**A**) prima di reinstallare il gruppo tamburo. Altrimenti, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.









Gruppo tamburo

Questa stampante è in grado di stampare circa 12.000 pagine * con un solo gruppo tamburo.

Stampa al 5% di copertura su carta in formato A4 o Letter. Il numero effettivo di pagine stampate varia tuttavia in base al tipo di processo di stampa e di carta mediamente utilizzati.




Nota

- Sono numerosi i fattori che incidono sulla durata effettiva del gruppo tamburo, tra cui la temperatura, il tasso di umidità, il tipo di toner utilizzato, il numero di pagine per ciascun processo di stampa e così via. Teoricamente, il gruppo tamburo ha una durata media stimata di 12.000 pagine. Il numero effettivo di pagine stampabili con un tamburo potrebbe essere tuttavia molto inferiore a quanto indicato. Poiché i numerosi fattori che determinano la durata effettiva del tamburo non sono controllabili, è praticamente impossibile quantificare con sicurezza il numero minimo di pagine stampabili con un tamburo.
- Per ottenere il massimo rendimento, usare solo toner prodotto da Brother. La stampante deve essere utilizzata solo in un locale pulito, non polveroso e adequatamente ventilato.
- L'utilizzo di gruppi tamburo di altri produttori non solo compromette la qualità di stampa, ma anche la durata della stampante stessa. La garanzia non copre i danni provocati dall'utilizzo di gruppi tamburo di altri produttori.

Messaggio Sostituire ora il tamburo

Se il LED fornisce la seguente indicazione, la durata utile del gruppo tamburo è quasi al termine. È consigliabile sostituire tempestivamente il gruppo tamburo per evitare un notevole peggioramento della qualità di stampa.



ATTENZIONE

- Maneggiare con cura il gruppo tamburo rimosso perché potrebbe contenere del toner.
- A ogni sostituzione del gruppo tamburo, è necessario pulire l'interno della stampante. Vedere Pulizia a pagina 5-11.


Sostituzione del gruppo tamburo



Si consiglia di pulire accuratamente la stampante ogni volta che si sostituisce il gruppo tamburo. Vedere Pulizia a pagina 5-11.

Eseguire la procedura riportata di seguito per sostituire il gruppo tamburo.

1 Assicurarsi che la stampante sia accesa e che il LED Drum lampeggi. Aprire il coperchio anteriore della stampante.




2 Premere e tenere premuto il tasto **Go** per circa 4 secondi finché non si accendono tutti i LED. Quando tutti e quattro i LED sono accesi, rilasciare il tasto Go.




NSTALLAZIONE ERRATA

Non reimpostare il contatore del gruppo tamburo quando si sostituisce solo la cartuccia toner.


3 Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.





ATTENZIONE

- È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Non toccare gli elettrodi mostrati nelle illustrazioni per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.



4 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.


ATTENZIONE

Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.



- Sigillare accuratamente il gruppo tamburo in un sacchetto onde evitare fuoriuscite di toner.
- Smaltire il gruppo tamburo usato secondo le norme locali, separatamente dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare l'ufficio locale di smaltimento rifiuti.






ATTENZIONE

Estrarre il gruppo tamburo dalla confezione pochi istanti prima di installarlo nella stampante. L'esposizione alla luce diretta del sole o alla luce artificiale può danneggiare il gruppo tamburo.


6 Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio blu si solleva automaticamente.

ATTENZIONE

Accertarsi di avere inserito la cartuccia toner nel modo corretto, altrimenti potrebbe staccarsi dal gruppo tamburo.



Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.



- 8 Chiudere il coperchio anteriore.
- 9 Accertarsi che il LED **Drum** ora sia spento.

Pulizia

Pulire l'interno e l'esterno della stampante regolarmente con un panno asciutto e che non lasci residui. Quando si sostituisce la cartuccia toner o il gruppo tamburo, accertarsi di pulire l'interno della stampante. Se sulle pagine stampate compaiono delle macchie di toner, pulire le parti interne con un panno asciutto e che non lasci residui.


Pulizia dell'esterno della stampante

ATTENZIONE


- Utilizzare detergenti neutri. Liquidi volatili come solventi o benzene danneggiano la superficie della stampante.
- Non utilizzare detersivi che contengono ammoniaca.

Pulire l'esterno della stampante come indicato di seguito:


1 Spegnere la stampante e disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente c.a.




2 Estrarre il vassoio carta dalla stampante.



- 3 Rimuovere la polvere dall'esterno della stampante con un panno morbido.
- 4 Rimuovere eventuali residui attaccati all'interno del vassoio carta.




- 5 Pulire l'interno del vassoio carta con un panno morbido per rimuovere la polvere.
- 6 Reinserire il vassoio carta nella stampante.
- Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.




Pulizia dell'interno della stampante

Pulire l'interno della stampante come indicato di seguito:


1 Spegnere la stampante e disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente c.a.



2 Aprire il coperchio anteriore della stampante.



3 Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.




SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddi prima di toccare le parti interne della stampante.




- 4 Pulire la finestra dello scanner con un panno asciutto e che non lasci residui.
- 5 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.
- 6 Chiudere il coperchio anteriore.
- 7 Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.




Pulizia del filo corona

Se si sono riscontrati problemi di qualità di stampa, pulire il filo corona come indicato di seguito:

1 Aprire il coperchio anteriore della stampante.




Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.




ATTENZIONE


- È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Non toccare gli elettrodi mostrati nelle illustrazioni per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.



Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere delicatamente la linguetta blu da destra a sinistra per diverse volte. Riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (▲) prima di reinstallare il gruppo tamburo. Altrimenti, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.



4 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante. Chiudere il coperchio anteriore della stampante.



6

Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei problemi può essere risolta senza assistenza esterna. Per ulteriore assistenza, visitare il Brother Solutions Center in cui è possibile consultare le risposte alle domande frequenti e i suggerimenti sulla risoluzione dei problemi. L'indirizzo è http://solutions.brother.com.

Come rilevare il problema

Verificare che:

- Il cavo di alimentazione c.a. sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa
- Tutte le parti protettive siano state rimosse
- La cartuccia toner e il gruppo tamburo siano adeguatamente installati
- Il coperchio anteriore sia chiuso
- La carta sia inserita nel modo corretto all'interno del vassoio
- Il cavo di interfaccia tra la stampante e il computer sia collegato nel modo corretto
- Sia stato installato e selezionato il driver della stampante corretto
- Sul PC sia stata effettuata la connessione alla porta della stampante corretta

La stampante non stampa:

Se le verifiche sopracitate non hanno consentito di risolvere il problema, cercarlo nel seguente elenco e andare alla sezione relativa.

II LED della stampante lampeggia

Vedere LED lampeggiante a pagina 3-1.

Viene visualizzato un messaggio di errore del Controllo dello stato

Vedere Messaggi di errore del Controllo dello stato a pagina 6-2.

La stampante stampa un messaggio di errore

Vedere Stampa messaggi di errore a pagina 6-3.

Gestione della carta

Vedere Gestione della carta a pagina 6-4 e Inceppamenti carta: come risolverli a pagina 6-5.

Altri problemi

Vedere Altri problemi a pagina 6-10.

Le pagine vengono stampate, ma si riscontrano problemi relativi a:

Qualità di stampa

Vedere Miglioramento della qualità di stampa a pagina 6-10.

La stampa non è corretta

Vedere Risoluzione dei problemi di stampa a pagina 6-15.

Messaggi di errore del Controllo dello stato

Il Controllo dello stato segnala eventuali problemi con la stampante. Eseguire le operazioni elencate nella seguente tabella per il messaggio di errore segnalato dal Controllo dello stato.

Per impostazione predefinita, l'opzione Controllo dello stato è disattivata. Per attivare il Controllo dello stato, è possibile modificare l'impostazione del Controllo dello stato in **Opzioni periferica** della scheda **Avanzate**. Vedere *Opzioni periferica* a pagina 2-6.

Messaggio di errore	Procedura consigliata	
Coperchio aperto		Chiudere il coperchio anteriore della stampante.
Coperchio posteriore aperto		Chiudere il coperchio posteriore della stampante.
Memoria piena	-	Premere Go per stampare i dati rimanenti nella stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella stampante, vedere <i>Annullamento della stampa</i> a pagina 3-7. Ridurre la risoluzione di stampa o semplificare il documento.
Fac atomics	Ε	·
Ecc. stampa	-	Premere Go per stampare i dati rimanenti nella stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella stampante, vedere <i>Annullamento della stampa</i> a pagina 3-7.
		Se l'errore non viene risolto, semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa.
		Impostare la protezione della pagina su AUTO utilizzando il driver per Windows [®] fornito o il programma Remote Printer Console.
		Modificare le seguenti impostazioni fornite nel driver Windows® e riprovare. La migliore combinazione indicata di seguito varia in base al documento. • Modalità grafica • Modo TrueType • Utilizza font TrueType® stampante
Carta non alimentata dal vassoio 1 Carta non alimentata dalla fessura di alimentazione manuale	-	Il vassoio carta è vuoto o non correttamente installato. Se è vuoto, caricare una nuova pila di carta nel vassoio e premere il tasto Go . Se nel vassoio è presente della carta, verificare che sia ben distesa, altrimenti stenderla accuratamente prima di stampare. Talvolta, è utile rimuovere la carta, capovolgerla e reinserirla nel vassoio carta. Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare. Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate da Brother. Vedere <i>Tipi e formati carta utilizzati</i> a pagina 1-4.
Carta inceppata nel vassoio 1 Carta inceppata all'interno della stampante Carta inceppata nel retro della stampante		Rimuovere la carta inceppata dalla zona indicata. Vedere Inceppamenti carta: come risolverli a pagina 6-5.
Fine toner		Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 5-3.
Toner insufficiente		Acquistare una nuova cartuccia toner per una pronta sostituzione della cartuccia usata quando compare il messaggio Fine toner.
Errore di posizione cartuccia		Estrarre e reinserire la cartuccia toner all'interno della stampante.
Tamburo quasi esaurito		Il tamburo deve essere sostituito. Acquistare un nuovo gruppo tamburo per sostituire quello corrente. Vedere <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> a pagina 5-8.

Messaggio di errore	Procedura consigliata		
Errore tamburo	■ Vedere <i>Pulizia del filo corona</i> a pagina 5-13.		
Richiesta di assistenza	■ Verificare l'indicazione dei LED per identificare l'errore. Vedere <i>Richiesta di assistenza</i> a pagina 3-5.		

Stampa messaggi di errore

La stampante segnala i problemi stampando un messaggio di errore, secondo quanto indicato nella seguente tabella. Eseguire le operazioni in base al messaggio di errore ricevuto.

Messaggio di errore	Procedura consigliata			
MEMORIA PIENA	Premere Go per stampare i dati rimanenti nella stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella stampante, vedere <i>Annullamento della stampa</i> a pagina 3-7.			
	■ Ridurre la risoluzione di stampa o semplificare il documento.			
ECC STAMPA	Premere Go per stampare i dati rimanenti nella stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella stampante, vedere <i>Annullamento della stampa</i> a pagina 3-7.			
	Se l'errore non viene risolto, semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa.			
	■ Impostare la protezione della pagina su AUTO utilizzando il driver per Windows [®] fornito o il programma Remote Printer Console.			
	 Modificare le seguenti impostazioni fornite nel driver Windows® e riprovare. La migliore combinazione indicata di seguito varia in base al documento. Modalità grafica Modo TrueType Utilizza font TrueType® stampante 			
RISOLUZIONE RIDOTTA PER CONSENTIRE LA STAMPA La stampante ha stampato il documento a una risoluzione ridotta.	■ Ridurre la complessità del documento prima di stampare per evitare una riduzione automatica della risoluzione.			


Gestione della carta

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate da Brother. Vedere *Tipi e formati carta utilizzati* a pagina 1-4.

Problema	Procedura consigliata			
La stampante non carica la carta.	 Se nel vassoio è presente della carta, verificare che sia ben distesa, altrimenti stenderla accuratamente prima di stampare. Talvolta, è utile rimuovere la carta, capovolgerla e reinserirla nel vassoio carta. Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare. Verificare che la modalità di alimentazione manuale non sia selezionata nel driver della stampante. 			
La stampante non carica la carta dalla fessura di alimentazione manuale.	 Reinserire la carta, un foglio alla volta. Verificare che la modalità di alimentazione manuale sia selezionata nel driver della stampante. 			
La stampante non carica le buste.	Le buste possono essere caricate dalla fessura di alimentazione manuale. Per stampare su buste nel formato scelto, è necessario impostare correttamente l'applicazione software. A tal fine, accedere al menu di impostazione del documento o della pagina dell'applicazione software che si utilizza. Fare riferimento alla relativa documentazione.			
La carta si è inceppata.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere <i>Inceppamenti carta: come risolverli</i> a pagina 6-5.			

Inceppamenti carta: come risolverli


Se si verifica un inceppamento carta, la stampante lo segnala attraverso il LED Paper.





SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, evitare di toccare le parti raffigurate in grigio nelle illustrazioni.



Rimuovere la carta inceppata come illustrato di seguito.

Se la carta inceppata viene completamente rimossa effettuando le seguenti procedure, installare prima il vassoio carta, quindi chiudere il coperchio anteriore. La stampante riprenderà a stampare in modo automatico.

Se la stampa non si avvia, premere il tasto **Go**. Se la stampa non si avvia, verificare che tutta la carta inceppata sia stata rimossa. Riprovare a stampare.




Nota


Rimuovere tutta la carta dal vassoio e allineare la pila se si aggiunge della carta. Questa operazione evita che più fogli di carta vengano alimentati contemporaneamente, pertanto riduce la frequenza di inceppamenti carta.




Estrarre il vassoio carta dalla stampante.




2 Sollevare ed estrarre la carta inceppata dalla stampante.



3 Aprire il coperchio anteriore.




4 Estrarre lentamente l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner. La carta inceppata verrà rimossa con l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.




ATTENZIONE


Non toccare gli elettrodi mostrati nelle illustrazioni per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.




5 Aprire il coperchio posteriore.



6 Tirare verso di sé la linguetta per aprire il coperchio inclinato posteriore.



Testrarre la carta inceppata dal gruppo fusione. Se la carta inceppata non può essere estratta, premere la linguetta con una mano e tirare la carta con l'altra.




SUPERFICIE CALDA


Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddi prima di toccare le parti interne della stampante.




- 8 Chiudere il coperchio posteriore.
- 9 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo. Rimuovere la carta inceppata dal gruppo tamburo, se presente.



10 Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio si solleva automaticamente.



Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.



- 12 Reinserire il vassoio carta nella stampante.
- 13 Chiudere il coperchio anteriore.
- 4 Accertarsi che il LED **Paper** ora sia spento e che la stampante sia pronta.

Altri problemi

Problema	Procedura consigliata	
La stampante non stampa. Sul PC viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Si è verificato un errore di scrittura su LPT1: (o BRUSB) per la stampante.	 Verificare che il cavo della stampante non sia danneggiato o spezzato. Se si dispone di un dispositivo di commutazione dell'interfaccia, assicurarsi che sia selezionata la stampante corretta. 	

Macintosh® con USB

Problema	Procedura consigliata		
La stampante non è visibile in Scelta risorse (Mac OS® 9.1 - 9.2) o nel Centro Stampa (Mac OS® X 10.2.4 o successivi).	 Accertarsi che la stampante sia spenta. Verificare che il cavo di interfaccia USB sia collegato correttamente. Verificare che il driver della stampante sia installato correttamente. 		
Impossibile stampare da un'applicazione software.	■ Assicurarsi che il driver della stampante Macintosh [®] fornito sia installato nel Disco rigido e che sia selezionato in Scelta risorse (Mac OS [®] 9.1 - 9.2) o nel Centro Stampa (Mac OS [®] X 10.2.4 o successivi).		

Miglioramento della qualità di stampa

Se si riscontra un problema di qualità di stampa, stampare prima una pagina di prova (vedere *a pagina 3-8*). Se la stampa appare corretta, il problema non è probabilmente dovuto alla stampante. Verificare il cavo di interfaccia o provare a collegare la stampante a un altro PC.

Questa sezione fornisce informazioni sui seguenti argomenti:

Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata		
ABCDEFGH	Verificare l'ambiente in cui è installata la stampante. Condizioni quali umidità, temperature elevate e così via possono causare stampe sbiadite. Vedere Collocazione della stampante a pagina 1-3.		
abcdefghijk ABCD abcde	Se l'intera pagina è troppo chiara, è possibile che sia attivata la modalità risparmio toner. Disattivare questa modalità nella scheda Proprietà della stampante del driver.		
01234	Provare a installare una nuova cartuccia toner. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 5-3.		
Sbiadita	■ Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 5-8.		

Page di madis di ataur	Due and true a construit to		
Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata		
	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate da Brother. Vedere <i>Tipi e formati carta utilizzati</i> a pagina 1-4.		
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	Verificare l'ambiente in cui è installata la stampante. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono aumentare la quantità di ombreggiature sullo sfondo. Vedere Collocazione della stampante a pagina 1-3.		
abcde 01234	Utilizzare una nuova cartuccia toner. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 5-3.		
Sfondo grigio	Utilizzare un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 5-8.		
B	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Il problema può essere causato da un tipo di carta a superficie ruvida o da un supporto spesso. Vedere Tipi e formati carta utilizzati a pagina 1-4.		
В	Accertarsi di aver selezionato il supporto appropriato nel driver della stampante. Vedere Tipi e formati carta utilizzati a pagina 1-4.		
В	■ Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 5-8.		
Falsa immagine			
ABCDEFGH	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Un tipo di carta con superficie ruvida può causare questo problema. Vedere Tipi e formati carta utilizzati a pagina 1-4.		
abcdefghijk ABCD abcde 01234	Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 5-8.		
Macchie di toner			
	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Vedere Tipi e formati carta utilizzati a pagina 1-4.		
	Selezionare Carta spessa nel driver della stampante oppure utilizzare un tipo di carta più sottile.		
	Controllare l'ambiente in cui si trova la stampante poiché la stampa incompleta può essere dovuta all'umidità eccessiva. Vedere Collocazione della stampante a pagina 1-3.		
Stampa incompleta			
	Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (▲). Vedere Pulizia del filo corona a pagina 5-13.		
	■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> a pagina 5-8.		
Tutto nero			


Esempi di qualità di stampa scadente

Procedura consigliata


75 mm (3.0 in.) 75 mm (3.0 in.) Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, è possibile che sia presente della colla sul gruppo tamburo OPC in seguito all'utilizzo di etichette.

Pulire il gruppo tamburo secondo la procedura descritta di seguito.


1 Collocare l'esempio stampato di fronte al tamburo e individuare l'esatta posizione del difetto di stampa.





2 Ruotare manualmente la rotella del gruppo tamburo controllando la superficie del tamburo OPC.



Una volta individuato sul tamburo il segno corrispondente al campione di stampa, pulire la superficie del tamburo OPC con un tampone di cotone fino a eliminare la polvere e i residui di carta.







Macchie nere a intervalli di 75 mm



Nota

Non tentare di pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito.

■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo* a pagina 5-8.

Esempi di qualità di stampa Procedura consigliata scadente Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere a pagina 6-12. Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Vedere ABCDEFGH Tipi e formati carta utilizzati a pagina 1-4. abcdefghijk Se si utilizzano fogli di etichette per stampanti laser, è possibile che residui ABCD di colla rimangano sulla superficie del tamburo OPC. Pulire il gruppo abcde tamburo. Vedere a pagina 6-12. 01234 Non utilizzare fogli pinzati o con graffette per evitare di graffiare la superficie del tamburo. Segni neri di toner orizzontali Se un gruppo tamburo privo di imballaggio viene esposto alla luce diretta del sulla pagina sole o all'illuminazione ambiente, può subire danni. Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Il problema può essere causato da un tipo di carta a superficie ruvida o da un supporto spesso. ABCDEFGE Accertarsi di aver selezionato il supporto appropriato nel driver della stampante. Il problema potrebbe scomparire automaticamente. Provare a stampare alcune pagine soprattutto se la stampante è rimasta inutilizzata a lungo. Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 5-3. Righe bianche sulla pagina Pulire le parti interne della stampante e il filo corona principale nel gruppo tamburo. Vedere *Pulizia* a pagina 5-11. Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo ABCDEFGH tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 5-8. abcdefghijk ABCD abcde 01234 Righe orizzontali sulla pagina Pulire il filo corona principale del gruppo tamburo. Vedere Pulizia del filo corona a pagina 5-13 Accertarsi che la linguetta di pulizia del filo corona principale venga riportata alla ABCDEFGH posizione iniziale (\triangle). abcdefghijk Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Installare un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 5-8. È possibile che la cartuccia toner sia danneggiata. Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 5-3. Accertarsi che non vi siano frammenti di carta all'interno che coprono la finestra dello scanner. È possibile che il gruppo fusione sia macchiato. Rivolgersi al rivenditore o al Righe nere sulla pagina servizio assistenza Brother. Le pagine stampate presentano macchie nere di toner in verticale sulla pagina.

Esempi di qualità di stampa	Procedura consigliata
scadente	
	Pulire delicatamente la finestra dello scanner con un panno asciutto e morbido.
	Vedere <i>Pulizia dell'interno della stampante</i> a pagina 5-12.
ABCDEFGH	È possibile che la cartuccia toner sia danneggiata. Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 5-3.
abcdefghijk	tonor. Vodoro Costituzione dona cartacola tonor a pagina o c.
ABCD	
abcde	
01 234	
Righe bianche in verticale	
sulla pagina	
	Accertarsi che la carta o il tipo di supporto utilizzato sia caricato correttamente nel vassoio e che le guide non siano troppo vicine o troppo lontane dalla carta.
	Posizionare correttamente le guide carta. Vedere <i>Stampa su carta normale</i> ,
ABCDEFGH abcdefghijk	carta fine e lucidi dal vassoio carta a pagina 1-7.
ABCU	Se si utilizza la fessura di alimentazione manuale, vedere Stampa su carta
ahcde	normale, carta fine e lucidi dalla fessura di alimentazione manuale a pagina 1-10.
01234	È possibile che il vassoio carta sia troppo pieno. Vedere <i>Stampa su carta</i>
	normale, carta fine e lucidi dal vassoio carta a pagina 1-7. Verificare il tipo e la qualità della carta. Vedere Tipi e formati carta utilizzati a
Pagina inclinata	pagina 1-4.
	■ Verificare il tipo e la qualità della carta. Temperature elevate e umidità
	eccessiva possono causare questo problema. Vedere Tipi e formati carta
ABCDEFGH	utilizzati a pagina 1-4.
abcdefghijk	Se la stampante non viene utilizzata regolarmente, è possibile che la carta sia rimasta troppo a lungo nel vassoio. Capovolgere la pila di carta nel vassoio.
ABCD	Provare inoltre a smazzare la risma di carta e a ruotarla di 180° nel vassoio.
abcde	
01234	
Carta arricciata o ondulata	
	Accertarsi che la carta sia caricata correttamente. Vedere Stampa su carta
	normale, carta fine e lucidi dal vassoio carta a pagina 1-7.
ABCDEFGH	Verificare il tipo e la qualità della carta. Vedere Tipi e formati carta utilizzati a
abcdefghijk	pagina 1-4.
ABCD	Capovolgere la carta oppure ruotarla di 180° all'interno del vassoio.
abcde	
01234	
Conto o sura la lta	
Carta sgualcita	

Risoluzione dei problemi di stampa

Problema	Procedura consigliata		
La stampante stampa in modo inatteso oppure stampa caratteri privi di significato.	 Accertarsi che il cavo della stampante non sia troppo lungo. È consigliabile utilizzare un cavo parallelo o USB di una lunghezza inferiore ai 2 metri. Verificare che il cavo della stampante non sia danneggiato o spezzato. Se si utilizza un dispositivo di commutazione dell'interfaccia, rimuoverlo. Collegare il computer direttamente alla stampante e riprovare. 		
	 Verificare che il driver della stampante appropriato sia stato impostato come predefinito. Verificare che la stampante non sia collegata alla stessa porta alla quale è collegato un dispositivo di memorizzazione o uno scanner. Rimuovere tutti gli altri dispositivi e collegare la porta solo alla stampante. Disattivare la funzione Controllo dello stato della stampante nella scheda Opzioni periferica del driver della stampante. 		
La stampante non è in grado di stampare pagine complete di un documento. Viene stampato un messaggio di errore MEMORIA PIENA .	 Premere Go per stampare i dati rimanenti nella stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella stampante, vedere Annullamento della stampa a pagina 3-7. Ridurre la risoluzione di stampa o semplificare il documento. 		
La stampante non è in grado di stampare pagine complete di un documento. Viene stampato un messaggio di errore ECC. STAMPA.	 Premere Go per stampare i dati rimanenti nella stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella stampante, vedere Annullamento della stampa a pagina 3-7. Se l'errore non viene risolto, semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa. Impostare la protezione della pagina su AUTO utilizzando il driver per Windows® fornito o il programma Remote Printer Console. Modificare le seguenti impostazioni fornite nel driver Windows® e riprovare. La migliore combinazione delle impostazioni indicate di seguito varia in base al documento. Modalità grafica Modo TrueType Utilizza font TrueType® stampante 		
Le intestazioni o i piè di pagina del documento vengono visualizzati, ma non stampati.	Regolare i margini superiore e inferiore del documento.		



Appendice

Specifiche della stampante

Motore

Modello		HL-2030	HL-2040	HL-2070N		
Tecnologia		Elettrofotografica				
Velocità di stampa		Fino a 17 ppm (Letter) Fino a 16 ppm (A4)	Fino a 20 ppm (Letter) Fino a 20 ppm (A4)			
Tempo prima	stampa	Meno di 10 secondi ^{*1}	Meno di 10 secondi ^{*1}			
Risoluzione	Windows [®] 95 e Windows NT [®] 4.0	N/A	HQ1200 600 dpi 300 dpi			
	Windows® 98/Me, Windows® 2000/XP	HQ1200 600 dpi 300 dpi				
	DOS	N/A		600 dpi		
	Mac OS®	HQ1200 600 dpi 300 dpi				
	Linux	600 dpi 300 dpi				

^{*1} Dal vassoio carta

Controller

Modello		HL-2030	HL-2040	HL-2070N	
Processore		Fujitsu SPARClite 96 MHz		Fujitsu SPARClite 133 MHz	
Memoria	Standard		8 MB	8 MB	
	Opzione		N/A		
Interfaccia	nterfaccia Standard Opzione		Full-Speed USB 2.0*2	Full-Speed USB 2.0*2, IEEE 1284 Parallela	Full-Speed USB 2.0*2, IEEE 1284 Parallela, 10/100BASE-TX
			IEEE 802.11b wireless (NC-2200w)	IEEE 802.11b wireless (NC-2200w) 10/100BASE-TX (NC-2100p)	IEEE 802.11b wireless (NC-2200w)
Connettività di rete			N/A		TCP/IP
		NC-2200w	TCP/IP		
		NC-2100p	N/A	TCP/IP, NetBEUI	N/A
	Strumento di gestione		N/A		BRAdmin Professional*3 Gestione basata sul Web*4
Emulazione			GDI		PCL6, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL
Font residenti			N/A		49 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre 5

^{*2} USB non è supportato in Windows[®] 95 o Windows NT[®]4.0.
*3 Utilità di gestione Windows[®] originale Brother

⁴⁴ Utilizzare un browser Web standard per gestire la periferica.
*5 Code39, Interleaved 2 su 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM (US-PostNet), ISBN, Code128

Software

Modello	HL-2030	HL-2040	HL-2070N	
Driver della stampante	Driver GDI per Windows® 2000/XP Driver GDI per Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP		Driver PCL per Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP	
	N/A	/A		
	Driver laser Brother per Mac O	o versioni successive		
	Driver della stampante GDI per Linux			
Utilità	Guida interattiva*6		Guida interattiva*6 Driver Deployment Wizard*7	

Pannello di controllo

Modello	HL-2030	HL-2040	HL-2070N
LED	4 LED		
Tasto	1 tasto		

Gestione della carta

Modello		HL-2030	HL-2040	HL-2070N
Inserimento carta ^{*8}	Fessura di alimentazione manuale	1 foglio		
	Vassoio carta	250 fogli		
Uscita carta ^{*8}	Stampa giù	100 fogli		
Duplex		Duplex manuale		

^{*6} Animazioni informative per la risoluzione dei problemi

^{*7} Driver Deployment Wizard rende automatica l'installazione di una stampante in una rete peer-to-peer.

^{*8} Calcolo con carta da 80 g/m²

Specifiche dei supporti di stampa

Modello		HL-2030	HL-2040	HL-2070N	
Tipi di carta	Fessura di alimentazione manuale	Carta normale, carta fine, carta riciclata, buste, etichette e lucid			
	Vassoio carta	Carta normale, carta fi	ne, carta riciclata e lucio	di ^{*9}	
Grammatura	Fessura di alimentazione manuale	da 60 a 161 g/m ²			
	Vassoio carta	da 60 a 105 g/m ²			
Formati carta	Fessura di alimentazione manuale	Larghezza: da 69,9 a 215,9 mm Lunghezza: da 116 a 406,4 mm			
	Vassoio carta	A4, Letter, Legal*10, B5	(JIS), B5(ISO), Executiv	ve, A5, A6, B6(ISO)	

Materiali di consumo

Modello		HL-2030	HL-2040	HL-2070N	
Toner	Starter*11	1.500 pagine in format	1.500 pagine in formato A4/Letter con copertura del 5%		
	Standard	2.500 pagine in formate	o A4/Letter con copertu	ra del 5%	
Tamburo		12.000 pagine A4/Lette	er (1 pagina/processo)		

Dimensioni / Peso

Modello	HL-2030	HL-2040	HL-2070N
Dimensioni (L \times P \times H)	371 ×361 × 165,5 mm		
Peso	Circa 5,4 Kg, gruppo tamb Circa 6,5 Kg, gruppo tamb	ouro e cartuccia toner inclus ouro e cartuccia toner inclus	si si

^{*9} Fino a 10 fogli
*10 La carta Legal non è disponibile in alcune aree geografiche.
*11 Dipende dal modello e dal paese in cui è stata acquistata la stampante.

Altro

Modello		HL-2030	HL-2030 HL-2040 HL-2070			
Consumo di corrente		Stampa	Media 450 W a 25	Media 450 W a 25° C		
		Standby	Media 70 W a 25°	Media 70 W a 25° C		
		Sleep	Media 5 W		Media 7 W	
Rumorosità	Pressione sonora	Stampa	Inferiore a 51 dB	Inferiore a 51 dB (A) Inferiore a 30 dB (A)		
		Standby	Inferiore a 30 dB			
Potenza sonora		Stampa	non adatte ad ess svolto in prevalen delle emissioni ad	6.2 Bell (A) (apparecchiature per ufficio con LWAd > 6.3 Bell (A) non adatte ad essere utilizzate in locali in cui viene svolto in prevalenza del lavoro intellettuale. A causa delle emissioni acustiche, questi dispositivi devono essere installati in locali separati.)		
	Standby 4.3 Bell (A)		4.3 Bell (A)			
Ambiente	Risparmio energia	•	SÌ			
	Risparmio toner	Risparmio toner		Sì		

Requisiti di sistema

Piattaforma del computer e versione del sistema operativo		Velocità del processore	Minima RAM	Consigliata RAM	Spazio su disco disponibile
Windows [®]	95 ^{*12} , 98, 98SE	486/66 MHz	8 MB	16 MB	40 MB
	NT® Workstation 4.0*12	Pentium 75 MHz	16 MB	32 MB	50 MB
	2000 Professional	Pentium 133 MHz	64 MB	128 MB	50 MB
	Me	Pentium 150 MHz	32 MB	64 MB	50 MB
	XP	Pentium 300 MHz	128 MB	128 MB	50 MB
Apple®	OS® 9.1 - 9.2	Tutti i modelli base	32 MB	64 MB	50 MB
Macintosh®*13	Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive	soddisfano i requisiti minimi	128 MB	160 MB	

^{*12} USB non è supportato in Windows[®] 95 o Windows NT[®]4.0.
*13 Power Macintosh con una porta USB preinstallata originale Apple.

Informazioni importanti per la scelta della carta

Questa sezione fornisce importanti informazioni utili per la scelta della carta da utilizzare con questa stampante.



Se si utilizza un tipo di carta non consigliato, è possibile che si verifichino inceppamenti o problemi di alimentazione. Vedere *Carta consigliata* a pagina 1-5.

Prima di acquistare grossi quantitativi di carta

Assicurarsi che la carta sia adatta alla stampante.

Carta normale per fotocopie

In base all'uso, la carta si suddivide in carta per stampa e in carta per fotocopie. Le confezioni riportano in genere questa informazione. Verificare sulla confezione se la carta è appropriata per le stampanti laser.

Grammatura di base

La grammatura di base della carta varia in genere da un paese ad un altro. È consigliabile utilizzare carta con una grammatura compresa tra 75 e 90 g/m², nonostante questa stampante supporti carta più sottile o più spessa.

Unità	Europa	Stati Uniti
g/m²	Da 80 a 90	Da 75 a 90
Ib		Da 20 a 24

Carta a grana lunga e a grana corta

Le fibre della carta vengono allineate nel corso della produzione. La carta a grana lunga presenta fibre parallele alla direzione di tiratura.

È possibile classificare due tipi di carta, a grana lunga e a grana corta. La direzione delle fibre della carta a grana lunga è parallela alla direzione di tiratura della carta nella stampante. La direzione delle fibre della carta a grana corta è perpendicolare alla direzione di tiratura della carta nella stampante. Benché la maggior parte della carta normale per fotocopie sia a grana lunga, è in commercio anche carta a grana corta. Per questa stampante si consiglia di utilizzare carta a grana lunga. La carta a grana corta non è sufficientemente resistente per la tiratura della stampante.

Carta acida e carta neutra

La carta può essere classificata in carta acida e carta neutra.

Benché i moderni metodi di produzione abbiano cominciato con la carta acida, recentemente questa è stata pressoché sostituita dalla carta neutra per motivi ambientali.

È tuttavia possibile trovare molte forme di carta acida tra la carta riciclata. Per questa stampante è consigliabile utilizzare carta neutra.

È possibile distinguere con facilità la carta acida da quella neutra con un'apposita penna.

Superficie di stampa

Il lato per la stampa può presentare leggere differenze rispetto al lato opposto del foglio.

Di solito, il lato di apertura della risma di carta è il lato di stampa. Seguire eventuali indicazioni relative al lato di stampa riportate sulla confezione. Il lato di stampa è spesso indicato con una freccia.

Contenuto di umidità

Il contenuto di umidità è la quantità di acqua rimasta nella carta dopo la produzione ed è una delle caratteristiche più importanti. Può variare molto a seconda dell'ambiente di magazzino, sebbene la carta di solito contenga circa il 5% di acqua del peso. A causa del tipico assorbimento della carta, la quantità di acqua può raggiungere circa il 10% in un ambiente caratterizzato da elevata umidità. Un aumento della quantità di acqua modifica notevolmente le caratteristiche della carta e il fissaggio del toner potrebbe peggiorare. Quando si immagazzina e si utilizza la carta, è consigliabile che la percentuale di umidità dell'ambiente circostante vada dal 50% al 60%.

Stima approssimativa della grammatura di base

g/m²	lb		
	Fine	Indice	
60	16		
64	17		
75	20		
90	24		
105	28		
120	32		
135	36		
161	43	90	
200	53	110	

Formato carta

Formato carta	Millimetri	Pollici	
Letter		8,5 × 11"	
Legal		8,5 × 14"	
Executive		7,25 × 10,5"	
A4	210 × 297 mm		
A5	148 × 210 mm		
A6	105 × 148 mm		
Busta Monarch		3,875 × 7,5"	
Busta #9		3,875 × 8,9"	
Busta #10		4,12 × 9,5"	
Busta #11		4,5 × 10,375"	
Busta DL	110 × 220 mm		
Busta C5	162 × 229 mm		
Busta C6	114 × 162 mm		
B5 (JIS)	182 × 257 mm		
B5 (ISO)	176 × 250 mm		
B6	125 × 176 mm		
Folio		8,5 × 13"	

Set di caratteri e simboli (HL-2070N)

Per le modalità di emulazione HP LaserJet, IBM Proprinter XL e EPSON FX-850, è possibile selezionare i set di caratteri e simboli utilizzando un browser Web o il software Remote Printer Console.

Come utilizzare il browser Web

Per utilizzare il browser Web, eseguire la procedura illustrata di seguito.

- 1 Digitare http://Indirizzo IP della stampante/ nel browser. Esempio: http://192.168.1.2/ (se l'indirizzo IP della stampante è 192.168.1.2)
- Pare clic su Impostazioni stampante.
- 3 Immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è admin e la password predefinita è access.
- 4 Fare clic su OK.
- 5 Selezionare la scheda HP LaserJet, IBM Proprinter XL o EPSON FX-850 e fare clic su Impostazione dei font.
- 6 Selezionare un set di simboli nella casella di riepilogo a discesa Set di simboli.

Come utilizzare Remote Printer Console

Per utilizzare il software Remote Printer Console, eseguire la procedura illustrata di seguito.

Windows®

- Inserire il CD-ROM nell'apposita unità e chiudere la schermata di apertura.
- 2 Aprire Esplora risorse di Windows® e selezionare l'unità CD-ROM.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella RPC.
- 4 Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di Remote Printer Console, vedere RPC_User's_Guide.pdf.

Macintosh®

- 1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Fare doppio clic sull'icona **HL2000** sul desktop.
- **2** Fare doppio clic sulla cartella **RPC**.
- 3 Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di Remote Printer Console, vedere RPC_User's_Guide.pdf.

Elenco dei set di simboli e di caratteri

Set di simboli OCR

Quando si sceglie il font OCR-A o OCR-B, si utilizza sempre il set di simboli corrispondente.

OCR A (00)

OCR B (10)

Modalità HP LaserJet

ABICOMP Brasile / Portogallo (13P) ABICOMP Internazionale (14P)

Desktop (7J) Greek8 (8G)

HP Tedesco (0G)

ISO Latin1 (0N)

ISO Latin2 (2N)

ISO Latin5 (5N)

ISO Latin6 (6N)

ISO2 IRV (2U)

ISO4 UK (1E)

ISO5 ASCII (0U)
ISO10 Svedese (3S)
ISO11 Svedese (0S)
ISO14 JIS ASCII (0K)
ISO15 Italiano (0I)
ISO16 Portoghese (4S)
ISO17 Spagnolo (2S)
ISO21 Tedesco (1G)
ISO25 Francese (0F)
ISO60 Norvegese1 (0D)
ISO61 Norvegese2 (1D)
ISO69 Francese (1F)
ISO84 Portoghese (5S)

ISO85 Spagnolo (6S) ISO8859 / 7 Latin / Greco (12N) ISO8859 / 15 Latin (9N) ISO8859 / 15 Latin / Cirillico (10N)

Legal (1U) Math-8 (8M)
MC Text (12J) MS Publishing (6J)
PC8 (10U) PC8 Bulgaro (13R)

PC8 D/N (11U) PC8 Greco alternativo (437G) (14G)

PC8 Latin / Greco (12G) PC8 PC Nova (27Q)

PC8 Turco (9T) PC775 (26U)

PC850 Multilingue (12U) PC851 Grecia (10G)

PC852 Europa Est (17U) PC853 Latin3 (Turco) (18U)
PC855 Cirillico (10R) PC857 Latin5 (Turco) (16U)
PC858 Multilingual Euro (13U) PC860 Portogallo (20U)

PC861 Islanda (21U) PC863 Francese canadese (23U)

PC865 Nordico (25U) PC866 Cirillico (3R)

PC869 Grecia (11G) PC1004 (9J)
Pi Font (15U) PS Math (5M)
PS Text (10J) Roman8 (8U)

Roman9 (4U) Roman Extension (0E)

Russian-GOST (12R)

Turkish8 (8T)

Ventura Math (6M)

Ventura US (14J)

Symbol (19M)

Ucraino (14R)

Ventura Intl (13J)

Windows 3.0 (9U)

Windows Baltico (19L) Windows Cirillico (9R)
Windows Greco (9G) Windows Latin1 (19U)
Windows Latin2 (9E) Windows Latin5 (5T)

Wingdings (579L)

Modalità IBM

PC8 PC8 D/N

PC8 Turco PC850 Multilingue
PC852 Europa Est PC860 Portogallo
PC863 Francese canadese PC865 Nordico

Modalità Epson

Danese I Danese II
Olandese Francese I
Francese II Tedesco
Italiano Norvegese

Giapponese PC8

PC8 D/N PC8 Turco

PC850 Multilingue PC852 Europa Est

PC860 Portogallo PC863 Francese canadese

PC865 Nordico Sudafricano
Spagnolo Svedese
UK ASCII I UK ASCII II

US ASCII



Appendice (Europa e altri paesi)

Numeri Brother

IMPORTANTE: Per assistenza tecnica e operativa, contattare il paese in cui è stata acquistata la stampante. Le chiamate devono essere effettuate *dall'interno* di tale paese.

Registrazione del prodotto

Registrando il prodotto presso Brother si viene registrati come proprietari originali del prodotto.

La registrazione Brother:

- rappresenta la conferma della data di acquisto del prodotto in caso di smarrimento della ricevuta;
- può essere utilizzata per una richiesta di risarcimento nel caso di perdita del prodotto coperta da garanzia;
- aiuterà Brother ad avvertire il titolare della registrazione di eventuali miglioramenti apportati al prodotto e offerte speciali.

Completare la Registrazione della garanzia Brother oppure, per praticità, effettuare la registrazione in linea all'indirizzo:

http://www.brother.com/registration/

Domande frequenti (FAQ)

Sul Brother Solutions Center è possibile trovare la risposta a tutte le esigenze di stampa. È possibile scaricare driver, software e utilità aggiornati, leggere domande frequenti e suggerimenti per la risoluzione dei problemi e ottenere informazioni sull'utilizzo ottimale del prodotto Brother.

http://solutions.brother.com

È possibile cercare qui gli aggiornamenti dei driver Brother.

Servizio clienti

Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.brother.com o rivolgersi all'ufficio Brother di zona.

Centri assistenza

Per conoscere i centri assistenza in Europa, contattare l'ufficio Brother locale. Le informazioni relative a indirizzi e numeri di telefono degli uffici europei sono disponibili all'indirizzo http://www.brother.com, selezionando il paese desiderato.

Indirizzi Internet

Sito Web globale Brother: http://www.brother.com

Per conoscere le risposte alle domande frequenti, di supporto o di carattere tecnico, nonché ottenere le utilità e gli aggiornamenti dei driver: http://solutions.brother.com

Informazioni importanti: normative

Interferenze radio (solo per il modello 220-240 volt)

Questa stampante è conforme alla direttiva EN55022 (CISPR Pubblicazione 22) di classe B.

Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che siano in uso i seguenti cavi di interfaccia.

- 1. Un cavo di interfaccia parallelo schermato con conduttori a coppia attorcigliata contrassegnato con "IEEE 1284 compliant" (Compatibile con IEEE 1284).
- 2. Un cavo USB.

Il cavo non deve superare la lunghezza di 2 metri.

Specifica IEC 60825-1 (solo per il modello 220-240 volt)

Questa stampante è un prodotto laser di classe 1 in base a quanto stabilito nelle specifiche IEC 60825-1. L'etichetta illustrata di seguito viene applicata nei paesi in cui è richiesta.



Questa stampante presenta un diodo laser di classe 3B che emette radiazioni laser invisibili all'interno dell'unità di scansione. L'unità di scansione non deve essere aperta per nessun motivo.

Attenzione: l'uso di comandi, l'adozione di regolazioni o l'espletamento di procedure difformi da quelle specificate

nella presente guida possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

(Per Finlandia e Svezia) LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för

osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Radiazioni laser interne

Massima potenza delle radiazioni: 5 mW

Lunghezza d'onda: 770 - 810 nm

Classe laser: Classe 3b

В

IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utenti

Per garantire la sicurezza degli utenti, la spina a tre punte fornita deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente a tre fori standard dotata di collegamento di messa a terra attraverso la rete elettrica standard.

Le prolunghe utilizzate con questa stampante devono essere di tipo a tre punte e dotate di un collegamento di messa a terra appropriato. Prolunghe con collegamenti errati possono causare infortuni e danni alle apparecchiature.

Il funzionamento soddisfacente dell'apparecchiatura non implica che sia dotato di collegamento di messa a terra e che l'installazione sia completamente sicura. Per la sicurezza degli utenti, contattare un elettricista qualificato qualora dovessero sorgere dei dubbi sull'efficacia del collegamento di messa a terra.

Scollegamento del dispositivo

È necessario installare la stampante in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, disinserire la spina dalla presa di corrente e spegnere del tutto l'apparecchio.

Connessione LAN (solo per il modello HL-6050DN)

Collegare questo prodotto a una connessione LAN non soggetta a sovratensioni.

IT power system (solo per la Norvegia)

This product is also designed for an IT power system with phase-to-phase voltage 230V.

Wiring information (solo per la Gran Bretagna)

Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

AVVERTENZA - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:

Green and Yellow: Earth
Blue: Neutral
Brown: Live

If in any doubt, call a qualified electrician.



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plan

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,

NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer

Product Name : HL-2030, HL-2040, HL-2070N

Model Number : HL-20

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Harmonized standards applied:

Safety EN60950-1:2001

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Year in which CE marking was first affixed: 2004

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 28th June, 2006

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota General Manager

Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

E

Dichiarazione di conformità CE

II produttore

Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Stabilimento

Brother Technology (ShenZhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

dichiara che:

Descrizione prodotto : Stampante laser

Nome del prodotto : HL-2030, HL-2040, HL-2070N

Numero modello : HL-20

sono conformi alle disposizioni delle direttive vigenti: Direttiva apparecchi a bassa tensione 73/23/CEE (modificata dalla direttiva 93/68/CEE) e Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE (modificata dalle direttive 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE).

Standard armonizzati applicati:

Sicurezza: EN60950-1: 2001

EMC: EN55022:1998 +A1: 2000 +A2: 2003 di classe B

EN55022:1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2:2000

EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Primo anno di apposizione del marchio CE: 2004

Pubblicata da: Brother Industries, Ltd.

Data: 28 giugno 2006

Località: Nagoya, Giappone

Firma:

Junji Shiota

General Manager

Quality Management Dept.

Printing & Solutions Company

1

Indice

Accessori 4-1 Alimentazione 1-3 Annullamento della stampa 3-7 Area stampabile 1-6	Gestio Gruppe
Avanzate, scheda2-4	
В	Impost Impost Incepp
BRAdmin Professional2-16 Brother Solutions Center2-1	Interfa
Buste1-13, 1-16	L
C	LED Linux .
Carta 1-4, A-6	
Carta non alimentata dalla fessura di alimentazione	M
manuale	Macint
Cartuccia toner 5-2, A-4	Manca
Centri assistenza (Europa e altri paesi)B-1	Manua
confezione, contenuto1-1	Marchi
Connettività di reteA-2	Memo
D	Memo
<u> </u>	N
Di base, scheda2-3	
DimensioniA-4	NC-21
Driver della stampante 2-3, 2-14, A-3	NC-22
Driver Deployment Wizard2-16 Duplex, stampa1-17	0
Duplex, Staffipa1-17	<u> </u>
E	OPC, t
Face stamps 0.4	Opzior
Ecc. stampa3-4 EmulazioneA-2	Р
Errore di posizione cartuccia3-3	<u> </u>
Errore tamburo3-4	Panne
Errore, messaggi6-2, 6-3	Peso .
, 33	Proces
F	Pulizia
	Pulsar
Fessura di alimentazione manuale 1-10, 1-13, 1-18 Filo corona5-6, 5-13, 5-14	Q
Fine toner	Qualità
Font	Quant
	R

G	
Gestione della carta	
I .	
Impostazione vassoi, scheda Impostazioni della stampante Inceppamenti carta	3-9 4, 6-5
L	
LED	3-1
М	
Macintosh® Manca carta Manuale, stampa duplex Marchi Memoria Memoria piena	3-3 . 1-17 III A-2
N	
NC-2100p NC-2200w	4-2
0	
OPC, tamburo	
P	
Pannello di controllo	A-4 A-2 .5-11
Q	
Qualità di stampa	. 6-10
	R_1

Remote Printer Console	2-17
Requisiti di sistema	A-5
Rete	
Rete, software di stampa	2-16
Richiesta di assistenza	3-5
Ristampa2-	7, 3-7
S	
Selezione automatica dell'emulazione	2-17
Server di stampa4-	
Set di caratteri	
Simbolo	
Software	
Specifiche	
Specifiche dei supporti di stampa	A-4
Stampa pagina di prova	
Supporti di stampa	
Supporto, scheda	2-11
Т	
Tamburo	A-4
Tamburo quasi esaurito	
Toner insufficiente	3-2
U	
Utilità	
V	
Vista anteriore Vista posteriore	
W	
Web BRAdmin	2-16